

英威腾变频器 济南鑫丰 英威腾gd变频器说明书

产品名称	英威腾变频器 济南鑫丰 英威腾gd变频器说明书
公司名称	济南鑫丰电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地七区36号
联系电话	18615402760

产品详情

变频器现场维修时所需一般需要哪些工具材料？济南鑫丰电器作为英威腾核心经销商为大家讲解。

- 1、力矩扳手；0.5~25NM，20NM~60NM各1把
- 2、呆扳手、梅花扳手各一套；
- 3、套筒扳手；套筒头8#、10#、13#、17#、19#
- 4、套装螺钉工具（一字、十字各种规格、内六角方型、内六角花型（T8~T40））；
- 5、热吹风机用于处理热缩套管；
- 6、剪钳、端子压接钳、尖嘴钳；
- 7、电烙铁、焊丝、焊膏（中性）；
- 8、毛刷、壁纸刀、手电筒；
- 9、无水酒精、各种尺寸热缩套管，尼龙扎带
- 10、导热硅脂，英威腾变频器，更换二极管、可控硅、IGBT模块时使用
- 11、各种大小螺钉、螺母、垫圈、弹簧垫圈等

变频器的使用和维修中常遇见的有哪些问题呢？下面由深圳英威腾的核心经销商济南鑫丰电器为大家解读一下：

1、如果现场的海拔标准高度超过1000m，变频器运行有什么注意事项？

现场的海拔标高过1000m时，英威腾gd变频器说明书，请把负载率减少（因冷却效果降低）。标准2000m：把负载电流下降到90%。3000m：把负载电流下降80%

2、如果在安装场所有振动，如何解决？

基本上变频器不允许振动，即使开始的时候没问题，英威腾变频器面板，时间长了也会出现故障。如果没有无振动的安装场所，请采用防振胶垫。

注意：一般规格表上的"振动"表示"运输过程中的振动"并不是"使用时的振动"。

变频器运行中，漏电断路器经常跳闸，如何解决？济南鑫丰电器作为英威腾核心经销商给大家带来以下内容。

漏电断路器经常跳闸，英威腾变频器说明书，是由输出线与电机之间的分布电容引起，电线越长或电机容量越大时，漏电流越大，漏电断路器容易动作。

对策：

- 1、增加漏电开关的漏电设定电流。
- 2、使用带高频对策的漏电开关。
- 3、降低载波频率。
- 4、采用输出电抗器。

英威腾变频器-济南鑫丰-英威腾gd变频器说明书由济南鑫丰电器设备有限公司提供。英威腾变频器-济南鑫丰-英威腾gd变频器说明书是济南鑫丰电器设备有限公司（www.jnxfdq.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王茂磊。