

# 逆止器 广信科技 逆止器厂家

产品名称	逆止器 广信科技 逆止器厂家
公司名称	邹城市广信科技开发有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邹城经济开发区宏泰西路
联系电话	13792313818

## 产品详情

### 力臂安装

将力臂提起至预安装角度，皮带逆止器，转动逆止器外圈对准力臂销孔，插上销轴，盖上垫圈，开口销安装后应锁定已免脱落。

逆止器在承受逆止力时应是侧面受力，逆止器的力臂不得与任何以外的物体硬(电焊等)连接，力臂轴向不得受任何物体的约束，力臂的活动间隙应留有2-5mm

### 油路的安装

注意：在逆止器主体与力臂未安装完时，不得安装油位观察计与通气滤清器。

将逆止器主体与力臂安装完后，在力臂任何角度时，逆止器报价，油位观察计都应与水平线垂直安装，通气孔应居上位。将逆止器侧面上的对应油孔塞取下，装上油位观察计与空气孔接头。

加油后通气滤清器拧于空气孔接头上。

解决逆止器油位观察记中的油颜色已经变色的办法：更换逆止器专用油（10W/40根据环境选用适合的油）至油位观察记的二分之一处（停机状态下）。稀油在逆止器中起减磨，逆止器厂家，降温作用，油变质会导致逆止器在逆止时打滑，磨损加剧，影响逆止效果。建议不要用其它品牌的油代替，其它油的成分和配比不同不能保证逆止器的使用效果。

### 日常维护：

1、空气滤清器，逆止器，逆止器油建议3个月换一次

2、停机状态下加油至油位观察计的1/2处

3、正常运转时温度50度以下，检查力臂下方有没有被杂物堆积

### 逆止器的安装检查

注意：安装前应确保轴伸旋向（电机旋向）与逆止器内圈旋向一至。

逆止器的力臂安装角度应与所订购产品要求相同，否则将引起油路不正确和油位读数的误差。力臂可任意角度安装，在选购与安装时就优先选用水平、垂直和倾斜45°。

防转挡铁与轴端盖板或固定圈为有偿提供，所需时应在定货中注明。

油位观察计与通气滤清器同其它附件、文件一起置于附件箱内。

逆止器-广信科技-逆止器厂家由邹城市广信科技开发有限责任公司提供。邹城市广信科技开发有限责任公司（[www.zcsgxkj.cn](http://www.zcsgxkj.cn)）为客户提供“无极绳绞车，皮带机，带式输送机”等业务，公司拥有“广信”等品牌。专注于输送设备等行业，在山东济宁有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王总。