

小型叉车视频 小型叉车 诺特机械厂

产品名称	小型叉车视频 小型叉车 诺特机械厂
公司名称	山东诺特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区255省道南(兖州区新兖镇政府西)
联系电话	18364799366 15865729667

产品详情

小型叉车操作时的注意事项

小型叉车操作时的注意事项

小型叉车装卸物品之中起到了非常大的作用，但是在小型叉车的操作过程中由于操作不规范就容易出现一些事故。接下来，就让小编为大家介绍一下，在小型叉车操作的时候会有哪些风险。

首先，使用小型叉车运输货物时，小型叉车厂家，如果货物超过叉车的承载量，在叉车行驶的过程中就会导致叉车行驶不稳定，如果再遇上道路路面不稳定的情况，就极易出现货物掉落的现象，严重的还会造成翻车事故。

此外，在运送货物的时候在一些特定的情况下要倒车行驶，这时候如果驾驶者的视线受到了遮挡，或者倒车镜没有调整好的话，很有可能出现碰伤事故。

小型叉车操作基本知识

小型叉车操作基本知识

一、在良好的路面上，小型叉车的额定起重为3吨，在较差的道路条件下作业，起重量应适当降低，小型叉车，并降低行驶速度。

二、在装卸货物时，应接货物大小来调整货叉的距离，货物的重量应平均的由两货叉分搭，以免偏载或开动的货物向一边滑脱。货叉插入货堆后，叉壁应与货物一面相接触，然后门架后倾，将货叉升起离地面200毫米左右再行驶。

三、小型叉车在在载货过程中严禁高速急转弯行驶，起升或下降货物等，起重架下禁止有人。

四、在超过7°的坡度上运载货物应使货物在坡上的上方。运载货物行驶时不得作急刹车，以防货物滑出。在搬运大体积货物时，货物挡着视线，叉车应倒车低速行驶。

五、严禁小型叉车停车后让发动机空转而无人看管，手动小型叉车，叉车驾驶员不能离开叉车座位。更不允许将货物吊于空中而驾驶员离开驾驶位置。

六、小型叉车在中途停车，发动机空转时应后倾收回门架，当发动机停车后应使滑架下落，并前倾使货叉着地。

七、在工作过程中，如果发现不正常的现象，必须立即停车检查，及时采取措施加以排除，在没有排除故障前不得继续作业。

八、工作一天结束后，应对燃油箱加油，这样不仅驱出油箱内的潮气，而且也能防止刹车在夜间凝成的水珠溶于油液中。

九、未经同意，任何人不得动用小型叉车。为了提高小型叉车的使用寿命及防止意外事故的发生，为保持小型叉车良好运行状态和各零部正常运转，在使用过程中必须对本机器严格地进行定期保养与维护。

小型叉车滚针轴承的效果及装置注意事项

小型叉车滚针轴承由外圈、内圈、翻滚体和保持架四部分组成，是应用在叉车上的一种非常重要的五金零部件，主要是装置在叉车后桥大王销外部。

小型叉车滚针轴承由外圈、内圈、翻滚体和保持架组成，小型叉车视频，是应用在叉车上的一种非常重要的五金零部件，主要是装置在叉车后桥大王销外部，叉车滚针轴承在叉车的作业发发挥着不行替代的效果。

小型叉车滚针轴承装置与使用注意事项：

小型叉车滚针轴承轴承的装置是否正确，将会影响着精度、寿命、功能。因此，在装置叉车滚针轴承时希望要按照作业标准进行装置。可参阅如下

1、清洗轴承及轴承干系部件；

2、查看干系部件的尺寸及精加工情况；

3、装置；

4、装置好轴承后的查看；

5、供给光滑剂（黄油）光滑时要特别注意用量，不管是油光滑仍是脂光滑，量太少光滑将影响轴承寿命（翻滚轴承的光滑意图是为了减少轴承内部冲突及磨损，避免烧粘以延伸其使用寿命；排出冲突热、冷却，避免轴承过热，避免光滑油自身老化；也有避免异物侵入轴承内部或避免生锈、腐蚀之效果），但光滑剂过量太多则会产生大的阻力，影响转速；

6、装置完成后，再用黄油枪在黄油嘴上面打黄油，直到冒出新的黄油停止。

小型叉车视频-小型叉车-诺特机械厂(查看)由山东诺特机械有限公司提供。小型叉车视频-小型叉车-诺特机械厂(查看)是山东诺特机械有限公司（www.sdnuote.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程经理。