

东莞冷风机变频调速电机 火山电气 冷风机变频调速电机标准

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 东莞冷风机变频调速电机 火山电气 冷风机变频调速电机标准 |
| 公司名称 | 宁波火山电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省宁波市鄞州区天童南路535号红巨大厦25F |
| 联系电话 | 13586784311 15257491231 |

产品详情

环保空调就是水空调的一种，又称节能环保空调，如今很多车间厂房都运用到了，为了能更好的实惠节能环保，一台环保水空调换气几次才是比较合适的呢？

- 1、一般环境要求换气次数为25 - 30次/小时。
- 2、人密集的公共场所，要求换气次数为30 - 40次/小时。
- 3、有发热设备的生产车间，要求换气次数为50 - 60次/小时。
- 4、在较潮湿的南方地区换气次数应适当的增加，而较炎热干燥的北方地区可适当减少换气次数

一、工作原理

人站在海边感觉特别凉爽，这是因为海水吸收空气中的热量而蒸发，使空气温度下降，从而带给我们凉爽的冷空气。蒸发式冷气机就是根据这一自然现象，将高科技与人工蒸发制冷技术相结合，研发出的新一代环保节能型空调机。蒸发式冷气机是采用水蒸发效应原理，用物理的方法实现降温，解决了普通空调“氟里昂”排放超标的问题。

其利用湿帘作为降温介质，水从湿帘的顶部沿湿帘的波纹表面均匀的流下，使湿帘从上到下均匀的湿润，冷风机变频调速电机怎样接线，风机抽风时，产生压力，迫使未饱和的空气流经多孔湿润湿帘表面时，空气中大量的湿热转化为潜热，迫使进入室内的空气从干球温度降低接近湿球温度增加了空气的湿度，使得干燥的热空气变为洁净的凉爽空气，从而起到降温增湿的作用。

二、安装选择

环保空调机应安装在室外，需全新风运动，不得采用回风方式。

如条件许可主机应尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处，冷风机变频调速电机标准，如磨光，厕所，厨房等。环保空调可安装在墙壁上，屋顶上或室外的地坪上，应避免风管过长(如KS-18型)。一般长度15-20米，东莞冷风机变频调速电机，并尽可能减少风管弯头或不用弯头。环保空调主机运行时，要打开一定面积的门或窗，以便通风换气，若没有足够的门窗时，应加装排气扇，并保证排气量为环保空调总送风量的80%。环保空调主机支架需要钢结构焊接而成，并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。

关于降温冷风机安装方面的注意事项，其具体是为：

1. 一般的，其应该安装在室外，并且在冷风机周围应空气流通良好，以便其能够正常运行，保证良好的空气流通。
2. 如果是安装在墙壁或屋顶上的话，那么应避免风管的长度过长，并且，要尽可能少使用弯头，甚至是不使用弯头，以避免不要的损失。
3. 当降温冷风机工作时，应将门或窗打开一定的程度，来进行通风换气，实现良好效果。如有必要，还可以加装排气扇，以便提升其使用效果。

降温冷风机使用过后，温度还是降不下来，这是为什么？

如果，冷风机变频调速电机生产厂家，在使用降温冷风机后，环境温度还是降不下来，那么肯定是有一些具体原因的。进行具体分析，并概括总结：

原因一：冷风机自存在一些问题。

原因二：冷风机数量不够，所以没有明显的降温效果和作用。

原因三：在操作使用上，存在一些错误做法，使得冷风机不能正常发挥作用。

东莞冷风机变频调速电机-火山电气-冷风机变频调速电机标准由宁波火山电气有限公司提供。“永磁同步电机,风机EC电机”就选宁波火山电气有限公司（www.9hsdq.com），公司位于：浙江省宁波市鄞州区天童南路535号红巨大厦25F，多年来，火山电气坚持为客户提供好的服务，联系人：余经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。火山电气期待成为您的长期合作伙伴！