

北京IS型清水离心泵选型 强盛泵业

产品名称	北京IS型清水离心泵选型 强盛泵业
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

产品详情

IS型清水离心泵选型根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的，主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承不见等组成。壳体构成泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支撑着泵的转子部分，滚动轴承受泵的径向力和轴向力IS型清水离心泵选型的泵体和泵盖部分，是从叶轮背面处剖分的，即通常所说的后开门结构形式。

IS型清水离心泵选型转子的拆卸：(1) 将泵侧联轴器拆下，妥善保管好连接键。(2) 松开两侧轴承体端盖并把轴承体取下，然后依次拆下轴承紧固螺母、轴承、轴承端盖及挡水圈。(3) 将密封环、填料压盖、水封环、填料套等取下，并检查其磨损或腐蚀的情况。(4) 松开两侧的轴套螺母，取下轴套并检查其磨损情况，必要时予以更换。(5) 检查叶轮磨损和汽蚀的情况，若能继续使用，则不必将其拆下。如确需卸下时，要用专门的拉力工具边加热边拆卸，以免损伤泵轴。

打开IS型清水离心泵选型真空表旋塞。缓慢打开出水阀门，这时压力表指针的位置将随出水阀门打开的大小程度而变化，当压力表指针指到所需的位置时，停止出水阀的调正。完成了泵的启动。当需要停IS型清水离心泵选型时，先关闭出水阀门，关闭真空表旋塞，切断电源，最后关闭压力表旋塞。强盛泵业厂生产IS型清水离心泵选型，质量保证，型号齐全，欢迎新老客户来电访问订购！！