

安徽安迈瑞 智能锁厂家 合肥智能锁

产品名称	安徽安迈瑞 智能锁厂家 合肥智能锁
公司名称	安徽安迈瑞智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区花园大道（合肥工业大学智能制造技术研究院）
联系电话	18855191693

产品详情

智能监控器接收锁具发来的状态信息(其中包括锁具的开启、关闭、一次密码错、二次密码错、三次密码错等)、流过电磁执行器线圈的电流值，并读取该时刻通讯线路的供电电流值，三者结合起来构成一个数据块，其中操作状态占1个字节，供电电流占2个字节，线圈电流占2个字节。智能监控器在与电子锁具通信过程中，始终处于接收状态。为了提高通信可靠性，本文在通信协议中采用重复的发送方式，电子锁具对每一组数据重复的发送5次，智能监控器接收到这组数据后，采用大数译码定律纠错，保证了数据接收的准确性。

技能创新日益精进，智能锁厂家，智能锁的功用品种也是层出不穷，很多产品集上面多种功用于一身，可遥控开启、可密码开启、可刷的卡开启、可指纹开启，主动反锁和侵略警报也是必备人性化功用，从安全性上来说愈加可靠。但是，从智能锁自身来说，其性能有时仍存有不稳定性，(电子锁)例如遇到高温、强磁冲击等恶劣的环境，有些智能锁可能会失灵，指纹锁指纹读头使用寿命等等。

智能锁的安装步骤有哪些呢？

- 1.首先调节前面板门把手：拧动门把手内螺丝，按照门左右开调节门把手方向(如门左开，智能锁哪家好，门把手尾部向左;门右开，门把手尾部向右)，合肥智能锁，下压把手，能正常运营，表示调节成功。
- 2.根据说明，调节智能锁离合的离合轴方向，先拧开固定离合盖的螺丝，取下离合盖和弹簧，调节离合轴指针方向使之与门把手同向(门把手尾部向左，离合轴指针指向左字，反之，指向右字)，再在相同的方向放入弹簧固定离合轴。
- 3.再将离合盖盖上，并拧紧螺丝。
- 4.根据开门方向，调节软锁舌斜面方向(门内开，智能锁密码锁代理，斜面朝外;门外开，斜面朝内)，用一字螺丝刀用力插入软锁舌尾部孔洞，使软设舌整体突出侧片外，转动180度，使软锁舌方向与门方向匹

配，插入锁体，拧上螺丝。

安徽安迈瑞(图)-智能锁厂家-合肥智能锁由安徽安迈瑞智能科技有限公司提供。安徽安迈瑞智能科技有限公司(www.anmairui.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！