

坊宇输送机防雨罩皮带机的罩子彩钢防雨罩厂家供应商

产品名称	坊宇输送机防雨罩皮带机的罩子彩钢防雨罩厂家供应商
公司名称	沧州坊宇彩钢防雨罩有限公司
价格	39.00/1片
规格参数	品牌:坊宇 型号:B650 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇西环
联系电话	18231716857

产品详情

防雨罩又称为防雨罩、彩钢防雨罩、输送机防雨罩

、输送机防尘罩、皮带机防雨罩等。防雨罩的用途广泛可适用于电厂、水泥厂、钢铁厂、化工厂、煤炭厂、港口、码头、矿山企业等。防雨罩对货物、环境起到极大作用，当货物在运输过程中可以减少货物的损失与浪费，使输送带在运输过程中更为安全可靠，其次也延长了运输机的使用寿命。样式防雨罩有固定式、开启式和带观察窗口式，可以清楚的看到货物在传送过程中及传送带运行是否正常，更有跑偏罩，为设有跑偏开关的输送机起到防雨、防尘等作用。防雨罩的颜色主要种类为海蓝、白灰、红色其他颜色定制等。特点一、四种形式的输送机防雨罩中，固定罩和开闭式罩均由镀锌瓦楞钢板或彩色涂层钢板制成，一般每10个罩位中设9个固定罩、1个开闭式罩，也可两种罩交替排列。安装时，将开闭式罩压在左右两个相邻的固定式罩上，其重合长度为一个波距或两个波距。注意将开闭式罩有铰链的一侧置于输送机非通行边，而将有锁扣的一侧置于输送机通行边。二、作为固定输送机罩的骨架为连接角钢或z型钢，其长度与输送机罩安装长度相等。将连接角钢或z型钢焊接在输送机架的两侧槽钢或小角钢上。如需安装支撑角钢的，先将支撑角钢焊接在机架两侧，再把连接角钢或z型钢焊接在支撑角钢上。三、将防雨罩从机架的一端向另一端以“品”字型安装，安装时防雨罩上严禁站人，勿用力撞击或敲打。四、用自攻钉将防雨罩固定在连接角钢或z型钢上，每片不少4个固定点。五、每隔10片也可安装1片观察式防雨罩，方便维修和查看。六、折点罩仅用于输送机凸弧段的折点处，而跑偏开关罩则专为罩住跑偏开关而设。两种均盖于固定式罩上。防雨罩的作用防雨罩对货物、环境起到极大作用，当货物在运输过程中可以减少货物的损失与浪费，使输送带在运输过程中更为安全可靠，其次也延长了运输机的使用寿命。防雨罩安装步骤一、工器具及材料准备：准备好相应防雨罩及防雨罩的固定材料，二、做好相应安全措施后，系好安全带，准备安装三、将选择好的防雨罩安放在继电器上面，调整防雨罩的位置，将继电器整个罩在里面，检查是否有可能进水的地方，在位置调整结束，检查没进水的地方之后，用绑扎带或者其他牢固的绳索将其固定，防止防雨罩自己脱落，不起作用；四、防雨罩安装需要爬上变压器上面，所以在安装过程中要系好安全带，防止高空坠落；五、安装结束后要检查确认，查看是否安装牢固可靠。六、整理工作现场，收拾工具后撤离工作现场。