

# 防爆配电箱型号 安能达防爆电器 菏泽防爆配电箱

产品名称	防爆配电箱型号 安能达防爆电器 菏泽防爆配电箱
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

## 产品详情

防爆控制箱(柜)适用于含有可燃性气体混合物II类、III类（除煤矿外的其他气体环境、粉尘环境），IIA、IIB、IIC级，防爆配电箱规格，温度T4组以下级别的气体环境的1区、2区及20区、21区危险场所，用于交流50HZ，电压380V，电流至125A的线路中作动力电路的配电或通断之用，并具有过载、短路、漏电保护功能，根据客户需要可以加装对泵的漏水和超温保护。

### 一、防爆配电柜适用范围

1. 1区、2区危险场所。
2. IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T4的气体环境。
3. 适用于可燃性粉尘场所。
4. 户内、户外均可。

### 二、防爆配电柜型号含义

BXM D 56-系列

WF1：户外防中腐蚀

出线口螺纹规格

出线口数

出线口方向：D为上方，X为下方

进线口螺纹规格

进线口数

进线口方向：D为上方，防爆配电箱型号，X为下方

总开关电流

K：主回路带总开关（不带不注）

支路电流

支路数

设计序号

动力

照明

防爆配电柜

### 铸铝合金材质防爆配电箱注意事项

- 1、施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱，并按照“总-分-开”顺序作分级设置，并形成“三级配电”模式。
- 2、施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处，以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带，确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。
- 3、为保证临时用电配电系统三相负荷平衡，施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路，动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。
- 4、施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。
- 5、各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定，菏泽防爆配电箱，开关电器应标明用途，防爆配电箱价格，箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏，并有防雨防砸措施。

防爆配电箱型号-安能达防爆电器(在线咨询)-菏泽防爆配电箱由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司（[www.annengda.com.cn](http://www.annengda.com.cn)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！