

池州IS型清水离心泵选型 强盛泵业

产品名称	池州IS型清水离心泵选型 强盛泵业
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

产品详情

IS型清水离心泵选型安装过程需要注意的问题：1、按拆泵的相反顺序回装各零件，回装时注意再次量各密封环处间隙值，确保无误。2、均匀地紧好各主螺栓，注意应对角进行；3、在轴上吸一块百分表，旋转轴对平衡盘进行打表，允差按图纸要求，一般不得超过0.06mm。强盛泵业厂生产IS型清水离心泵选型，质量保证，型号齐全，欢迎新老客户来电访问订购！！

IS型清水离心泵选型应该怎样安装？强盛泵业告诉您该怎么做。1)用水泥浇灌底座和地脚螺栓孔眼。2)水泥干固后应检查底座和地脚螺栓孔眼是否松动，合适后拧紧地脚螺栓，重新检查水平度。3)联轴器之间应保持一定的间隙，检查水泵轴和电机轴中心线是否一致，可用薄垫片调整使其同心。强盛泵业厂生产IS型清水离心泵选型，质量保证，型号齐全，欢迎新老客户来电访问订购！！

IS型清水离心泵选型应当如何安装？1.除去基座上的植物油脂和污渍，并将基座放到基座上。2.应用水准仪查验基座的高宽比，并使斜楔整平。3.用混凝土浇灌底座和化学螺栓孔。4.混凝土干燥后，查验基座孔和地脚螺丝是不是松脱。恰当安装后，扭紧地脚螺丝并查验水准。5.清理基座，泵基座和电动机支脚平面图的支撑点平面图，并将水纪录和电动机安装在基座上。6.联轴器中间应维持必须的空隙。查验泵轴和电动机轴的轴线是不是相同。应用薄密封圈将其调节为共同。7.准确测量联轴器的两侧和两侧。上下中间的差别不可超出0.1mm。2个联轴器内孔中间的较大和最少差别不可超出0.3mm。