

SE-DC55空气质量控制器

产品名称	SE-DC55空气质量控制器
公司名称	北京诚电拓达科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:诚电拓达 型号:SE-DC55 产地:北京
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号G020(路庄桥西)
联系电话	13120404797

产品详情

诚电拓达研发的SE-DC55控制器由数字型液晶，高精度32位ARM处理器，数字温度采集传感器组成。可实现换气机高、中、低风的调速驱动控制。能够实现两台风机的同起同停以及风机高速、中速、低速的调节；控制器带有一周7天，每天四时段的定时控制功能，并预留RS485通讯接线，支持Modbus通讯协议，可以实现集中控制系统远程控制功能。

设置说明：

控制器中含有5个按键，从左到右依次为：模式切换 菜单/设置键 开关机键 数字增加键 数字减少键

开关机键：按下开关机键可以开机、关机。关机后风机停止运行。菜单设置中辅助功能键。

模式切换：按下后自动切换手动模式、自动模式运行。菜单设置中辅助功能键。

菜单/设置键：设定时间、手动模式、自动模式、通讯地址的各种参数。

数字增加键：配合菜单键使用。

数字减少键：配合菜单键使用。

运行模式：控制器开机之后在运行界面中，首先运行在“手动”模式下，可通过点击模式切换按键，切换到当前运行模式状态。模式顺序依次为：“手动”、“Auto”。

手动模式：运行模式下，数字增加键 调节送风机风量；数字减少键 调节排风机风量。

按下菜单/设置键，通过数字增加键 将光标选择到“手动”模式，然后菜单/设置键。在弹出的代表排风机曲线的闪烁画面上，通过数字增加键选择送、排风机的启停及风速(0-3档)，设置完排风机后，按下菜单/设置键。

自动模式：a: 按下菜单/设置键，通过数字增加键将光标选择到“ AUTO ”模式下，然后按下菜单/设置键 进入设置界面。

b: 在弹出的周日期中通过数字增加键 选择需要设置的具体哪天，按下菜单/设置键 进入到时段 选择中。

c: 在弹出的 中，通过数字增加键 选择具体哪一个时段后，按下菜单/设置键 进入该时段的时间设置界面。

d: 在具体时间设置界面中会弹出光标闪烁位置，数字增加键 输入具体时间值，通过数字减少键 向右移动光标位置，依次是：十时、个时、十分、个分、风量(0-3档位)顺序。当设置完风量之后，按下菜单/设置键 自动进入下一时段设置。当时段 设置完成之后按下菜单/设置键 进入下天时段 时间设置。

当用户设置完星期天的时段 风量后，所有设置参数自动保存并退回到运行界面。

如用户想放弃设置，点击模式切换 退回运行模式。此时已修改的参数不保存。

e: 在运行界面中，点击模式切换 按键，将控制器运行模式切换到“ AUTO ”模式下运行。

时间设置：a:按下菜单/设置键，通过数字增加键 将光标选择到“ 时间 ”模式，然后按下菜单/设置键 按键，进入当前时间设置界面。

b: 时间顺序为“ 年 ”、“ 月日 ”、“ 时分 ”。首先设置年，通过数字增加键 设置具体值，通过数字减少键 向右移位光标，可重复设置。

c: 设置完成之后按下菜单/设置键 按键，保存设置时间；或按下模式切换 按键，退出不保存。

通讯设置：按下菜单/设置键，通过数字增加键 将光标选择到“ RS485 ”模式，然后按下菜单/设置键。在弹出的“ Adr ”下方显示的001闪烁处，通过通过数字增加键 设置具体值，通过数字减少键 向右移位光标，确认输入无误后，菜单/设置键。在弹出的“ bAU ”下方显示的是当前的波特率。默认为9600，如需更改，请通过数字增加键 进行切换，确认输入无误后，按下菜单/设置键。

安装示意图：

1：拆开主板，用3.5mm宽的一字改锥沿斜面伸到卡槽中4mm深处，略用力向上撬，把两边的卡槽撬开即能打开。

2：打开主控显示面板，拿住显示面板，用包装盒中的2个螺丝将接好线的控制器底板固定在墙上。

（注意：显示面板与电源板之间请不要拆线！）

3：成30度角挂上上面的两个挂钩。（对齐壳体边缘，如未对齐壳体边缘处而用力安装，会造成壳体卡扣暴力损坏）

4：用力按控制器下面的两角处，卡住卡壳，安装完毕。