

韶关镀锌板负压风机 镀锌板负压风机 乐适机电

产品名称	韶关镀锌板负压风机 镀锌板负压风机 乐适机电
公司名称	东莞市乐适机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上角上南路14号
联系电话	13553814712

产品详情

镀锌板负压风机使用说明

在实际应用中，镀锌板负压风机集中安装于厂房一侧，进气口于室内的另外一侧，空气由进气口到镀锌板负压风机形成对流抽风换气。在这个过程中，靠近镀锌板负压风机附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气由进气口涌入室内，从室内以一定的风速流过，由镀锌板负压风机安装的位置排出室外。镀锌板负压风机换气、高效，换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，任何通风不良问题均能一次性解决。从开启风扇的几秒钟内即可达到通风的效果。

镀锌板负压风机为什么要安装在窗户上呢？

怎样的安装位置可以使镀锌板负压风机更好地发挥性能，取得理想的通风降温效果呢？其实，镀锌板负压风机的安装方法有两种，一种是安装在窗户上，一种是安装在屋顶上。下面为大家介绍镀锌板负压风机安装在窗户上的原因：

1、选择镀锌板负压风机安装在窗户上安装费用较低。由于不需要打墙洞等费时费力的工程作业，所以这种安装选择费用较小。

2、镀锌板负压风机安装在窗户上使用维护方便，费用也低，，安装在窗户上，一般人站在地上都可以进行简单的清洁、维护、保养。

当然，镀锌板负压风机的安装位置并不是一定的，还需要看车间厂房的实际情况而定，而不是盲目地选

择安装位置。

镀锌板负压风机的日常维护和保养

如果在使用中如发现水箱内积水有大量水泡，那么说明水脏了要及时更换，更换循环水方式有全部更换或循环更换，一般选择后者系统不用停机。

镀锌板负压风机是室内通风换气的设备，可以单台运行或多台组合运行根据室内空间的大小而定。安装风机电源时，应符合该设备的技术要求。

电源开关的位置应设在风机侧面，方便风机的开停及维护，并应设立过流、过压、漏电保护装置。风机在使用过程中应经常保持镀锌板负压风机内部(例如电动机、转子等方面)的清洁。