

汕尾镀锌板负压风机 乐适机电 镀锌板负压风机

产品名称	汕尾镀锌板负压风机 乐适机电 镀锌板负压风机
公司名称	东莞市乐适机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上角上南路14号
联系电话	13553814712

产品详情

镀锌板负压风机的日常维护和保养

如果在使用中如发现水箱内积水有大量水泡，那么说明水脏了要及时更换，更换循环水方式有全部更换或循环更换，一般选择后者系统不用停机。

镀锌板负压风机是室内通风换气的设备，可以单台运行或多台组合运行根据室内空间的大小而定。安装风机电源时，应符合该设备的技术要求。

电源开关的位置应设在风机侧面，方便风机的开停及维护，并应设立过流、过压、漏电保护装置。风机在使用过程中应经常保持镀锌板负压风机内部(例如电动机、转子等方面)的清洁。

镀锌板负压风机安装要点

镀锌板负压风机安装要点

- 1、安装前应检查进风口和出风口的位置及安装尺寸是否相对。
- 2、线路电压必须与电动机上额定电压相符。
- 3、电机非接线部分不可随意拆卸，接线时，打开接线室的盖，穿入引线接到端子上，接好后，盖上盖拧紧螺钉使其间隙小于0.2MM。

4、检查各转动部件是否相碰，紧固件是否牢固。

1、安装前应检查进风口和出风口的位置及安装尺寸是否相对。

2、线路电压必须与电动机上额定电压相符。

3、电机非接线部分不可随意拆卸，接线时，打开接线室的盖，穿入引线接到端子上，接好后，盖上盖拧紧螺钉使其间隙小于0.2MM。

镀锌板负压风机开启多久可达到良好的通风效果？

镀锌板负压风机开启后，镀锌板负压风机向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，镀锌板负压风机集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到镀锌板负压风机形成对流吹风。

在这个过程中，靠近镀锌板负压风机附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由镀锌板负压风机排出车间。换气彻底、高效，换气率可高达99%。