直销75破碎锤SB43锐猛机械小型挖机破碎器炮锤炮头三角形液压锤

| 产品名称 | 直销75破碎锤SB43锐猛机械小型挖机破碎器炮锤 炮头三角形液压锤 |
|------|--------------------------------------|
| 公司名称 | 烟台锐猛机械科技有限公司 |
| 价格 | 5000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:锐猛RMPSC型号:RMPSC75S产地:山东烟台组装 |
| 公司地址 | 山东省烟台市芝罘区通姜路17号内3号 |
| 联系电话 | 15264578020 |

产品详情

二、磨合期的使用与维护

- 1.由于液压破碎锤是特殊设备,操作人员应获得一定的操作及维护经验方可操作机器。生产厂家提供的产品使用维护说明书,是操作者操作设备的必备资料,在操作机器前,一定要先阅读使用维护说明书,按说明书的要求进行操作、保养。
- 2.注意磨合期的工作负荷,磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%,并要安排适合的工作量,防止机器长时间连续作业所引起的过热现象的发生。锐猛75破碎锤,锐猛sb43炮锤,小型挖掘机破碎锤,RMPSC破碎锤厂家
- 3.注意经常观察破碎锤工作情况,出现异常,应及时停车予以排除,在原因未找到,故障未排除前,应停止作业。
- 4.注意经常检查润滑油、液压油、冷却液品质,并注意检查整机的密封性。检查中发现油缺少过多,应分析原因。同时,应强化各润滑点的润滑,建议在磨合期内,每班都要对润滑点加注润滑脂(特殊要求除外)。
- 5.保持机器清洁,及时调整、紧固松动的零部件,以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丢失。6.磨合期结束,应对机器进行强制保养,做好检查和调整工作,同时注意油液的更换。总之,液压破碎锤在磨合期内使用保养的要求,可归纳为:加强培训、减轻负荷、注意检查、强化润滑。只要重视并按要求实施对液压破碎锤磨合期的保养与维护,就会减少早期故障的发生,延长使用寿命,提高作业效率,使机器为您带来更多收益。
- 三、磨合期后的保养直销75破碎锤SB43锐猛机械小型挖机破碎器炮锤炮头三角形液压锤

- 1、使用中要定期定量正确打黄油,防止易损件过度磨损,延长其寿命。加注黄油正确姿势:钎杆垂直插在地面,并压到底,否则黄油进入打击室被活塞带入缸体与液压油混合,会造成"黑油"。把黄油加注到导向套和内衬套上,尽量不要把黄油粘附在活塞上。
- 2、破碎锤工作时应防止空打,空打会引起本体、壳体、大小臂撞击,导致其故障;还要防止斜打,应垂直于被打击物打击,否则活塞在缸体中呈非直线运动,会导致活塞和缸体划伤等。四、破碎锤使用注意事项1、不要连续打击,钎杆和活塞易磨,液压油温易过高。每次打击ZUI好控制在30秒内,ZUI长不超过1分钟,一次不能破碎的岩石,要更换打击位置;2、不易破碎的被打物,要从边沿向内部逐点打击破碎剥离;
- 3、在水中作业前,必须要配备空压配管,要常检查液压油否白浊;
- 4、勿触碰破碎作业后的钎杆,避免烫伤;
- 5、导向套需与被打物保持一定距离,避免粉尘进入破碎锤内部;
- 6、防止挖机大小臂的油缸上下死点作业,避免挖机油缸故障;
- 7、常检查钎杆浮动量,过大时,要检查钎杆及其间隙;
- 8、破碎作业中,要常检查软管抖动幅度,如果软管抖动剧烈,即刻停止作业,检测高低氮压。五、破碎锤的存储1、破碎锤从挖掘机上取下保管时,为防止雨水的进入,需把后缸体侧垫高,尽量存储在湿度低的房间。长期不使用的破碎锤,保管不当,会导致活塞生锈,漏油等。拆卸时,即刻用堵头将液压系统封闭,防止异物进入液压系统内。2、长期保管要把氮气放出。同时要注意活塞的防锈,放出后缸氮气,用顶杆把活塞推到里面尽头,末尾涂抹防锈油。3、取下钎杆后,常检查下缸体内易损件的磨损状况,并检查活塞、钎杆打击面、钎杆、止推环密封锥面。

四、正确的破碎锤保养方法: (1)定期检查表

检查部位

检查内容

对策

检查周期

(01) 长螺栓螺帽

有无松动

增拧紧

每天

- (02) 换向阀箱螺栓
- (03) 换向阀盖螺栓

(04) 油管接头 (05) 液压油管 有无松动或损坏 增拧紧或者更换 (06) 氮气阀体 (07) 氮气阀盖 (08) 六角螺栓/螺帽 (09) 旋转接头螺栓/螺帽 (10) 护板销螺栓/螺帽 (11) 护板螺栓螺帽 (12) 六角螺栓/螺帽 (13) 六角螺栓/螺帽 (14) 导板螺栓/螺帽 (15) 钢钎销 (16) 堵销 修理或者更换 (17) 下衬套 磨损或者损坏 更换 (18) 钢钎 (19) 护板 (20) 液压油 缺油,劣化,污染 加注或者更换