

# 莱克尔洗碗机定做 绵阳莱克尔洗碗机 莱克尔洗碗机

产品名称	莱克尔洗碗机定做 绵阳莱克尔洗碗机 莱克尔洗碗机
公司名称	山东省博兴县豪霸洗涤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省兴福镇工业园
联系电话	13854370388

## 产品详情

莱克尔洗碗机：

该洗碗机工作原理是通过洗涤泵将水流通过喷淋器高压喷出，水流的反作用使喷淋器高度旋转，让水流可以达到洗碗机的任何角落，莱克尔洗碗机厂家，水流经过加热器加热后温度可达60~80°，在高温水流和强碱性洗涤剂的作用下，有效的祛除餐具上的油污，该内部结构又可分为上下回转式喷嘴，莱克尔洗碗机直销，下回转式喷嘴多孔式、雨弹头式等，这种莱克尔洗碗机的洗涤效果较好，现今世界上大部分家用洗碗机都采用这种洗涤方式。

### 莱克尔洗碗机清洗工序的6个步骤

- 1、配送组回收餐具下车以后，粗洗工人对回收餐具进行入库，在进入车间时，以五箱为单位堆码。推箱入库，一般要求推第三箱上部边缘处，绵阳莱克尔洗碗机，以防箱子倒坍，在推箱入库过程中，如发现箱子轮子不灵活，应在清点以后拿出修理。
- 2、按“轻拿轻放”原则，将成码箱子分层整齐摆放，打开箱盖，以套为单位进行清点，当批数量误差如少于回收数量的1‰，要求车间主任将清点数填写在车间报表上，并及时向配送进行反映。
- 3、粗洗前先开始在粗洗池中注水，注水过程中要求先加冷水，温度不得低于15度，加水深度以漫过热水管出水口为准。然后再注入热水，以防热量损失，在清洗前水温不得低于55度，不得高于75度。
- 4、注入热水深度最终于以不超过池子深度的2/5为准，然后在粗洗池中倒入消毒液与清洗剂。其中消

毒1剂的用量为1KG，清洗剂用量为5KG，洗碗粉用量为0.2KG。所有掺量要求均匀加入，不得集中投放。

5、清洗用水准备好以后再将箱中餐具倒入池中，注意入池时餐具破损，要求方向以平行池长方向为准，箱边最1大程度接近水面。

6、清洗完成后将池水集中泄出，在出口处要求对残杂物进行收集。

莱克尔洗碗机的分类从不同角度有不同命名，常见有以下类别：

按安装方式：分为独立式、嵌入式、台式和免安装式

1. 独立式一般机型较大，可以独立放置使用；
2. 嵌入式安装后与厨柜浑然一体；
3. 台式相对体型较小，可摆放桌面使用故称为台式；
4. 免安装式即免去安装步骤，免去了安装进水口的要求，莱克尔洗碗机定做，搬到哪里洗到哪里。

按洗涤方式：可分为喷淋式，涡流式等。

1. 喷淋式是采用高压水上下左右喷淋，以达到清洗效果；
2. 涡流是常见于家用洗碗机以及超声波洗碗机。

莱克尔洗碗机定做-绵阳莱克尔洗碗机-莱克尔洗碗机(查看)由山东省博兴县豪霸洗涤设备有限公司提供。莱克尔洗碗机定做-绵阳莱克尔洗碗机-莱克尔洗碗机(查看)是山东省博兴县豪霸洗涤设备有限公司（[www.laikeer.com](http://www.laikeer.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。