

# 上海螺旋输送机 沈阳华之翼 厂家直供 螺旋输送机厂商

产品名称	上海螺旋输送机 沈阳华之翼 厂家直供 螺旋输送机厂商
公司名称	沈阳精工华之翼机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市铁西经济技术开发区联东U谷工业园
联系电话	15009887842 15009887842

## 产品详情

### 螺旋输送机安装操作:1)

安装前应先检查输送机状况是否良好，零件有无缺损，上海螺旋输送机，有无运输过程中的磕碰变形。2) 测量安装地点预留孔尺寸，与输送机支撑板安装孔尺寸是否相符，相符用螺栓或膨胀螺丝固定牢固。3) 各机槽在连接时先把各节螺栓穿好，螺旋输送机生产商，用线照直，按线连接，保证连接完后成一条线。4) 输送机进料口，出料口可根据需要现场灵活设置，可设一个、也可设多个(圆形，方形)，进出口断焊打密封胶。

螺旋上料机是目前市场理想的上料设备，它具有输送速度快、用电少、操作方便。用途：使塑料粉末粒子从储料箱由螺杆自动送料（高度可根据用户而定）特点：该产品可与各种规格的挤出机、高速混合机配合使用。由于上料机的输送高度、产量、所输送物料、生产场地等都不同，该款设备全都是根据客户的实际情况而量身现加工订制。根据客户需求的产量加工订制，提高工作效率。

螺旋上料机的使用事项讲解：1.在螺旋上料机在使用之前，所有的设备都要进行检查，包括防护设备，在设备检查的过程中不能马虎，只有设备检验合格之后，才能进行开机。2.注意检查设备的防护设备，螺旋输送机厂商，螺旋上料机的防护设备不能够随意拆除，不能根据自己的认为去拆除，这些都是有用的。3.在螺旋上料机工作的过程中，螺旋输送机厂，不能用手去接触上料机的旋转部分，更不能在物料运送过程中移动物料。4.在螺旋上料机一旦出现故障或者是停电的情况下，要及时停机，将其按照相关规定进行排查。

上海螺旋输送机-沈阳华之翼-厂家直供-螺旋输送机厂商由沈阳精工华之翼机械有限公司提供。沈阳精工华之翼机械有限公司（[www.jghuazhiyi.com](http://www.jghuazhiyi.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。沈阳华之翼——您可信赖的朋友，公司地址：沈阳经济技术开发区沈辽路80-13号（5-6-2），联系人：王经理

。