

鸿运YD-80型废纸打包机废品再利用打包机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 鸿运YD-80型废纸打包机废品再利用打包机 |
| 公司名称 | 济宁信立达机械设备有限公司 |
| 价格 | 9800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:鸿运 型号:YD-80 产地:山东 |
| 公司地址 | 济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址） |
| 联系电话 | 15275475238 |

产品详情

厂家销售立式液压打包机 废纸打包机废品再利用打包机

厂家批发卧式液压打包机 卧式废纸废塑料打包机厂家安装免费

设备简介：

鸿运液压打包机、立式液压打包机、卧式液压打包机具有良的刚韧性和稳定性，造型美观大方，操作维修方便，安全节能，设备基础工程投资费用低等特点。它广泛应用于各类废纸厂、旧物再利用公司等单位企业，适用于对旧物废纸、塑料秸秆等的打包储运，是提高劳动效率、减少劳动强度、节约人力、减少运输费用的设备。

鸿运液压的主营产品包括棉花加工行业打包机；废品再利用行业打包机，纺织服装行业打包机，烟草药材行业打包机，印刷造纸打包机，饲草畜牧打包机、卧式废纸打包机、卧式废塑料打包机、卧式秸秆稻草打包机等多个型号系列。我们还能根据客户要求，定做各种规格样式打包机，可来图纸进行加工定做。

出包方式：出包方式有油缸翻包、油缸推包（侧推和前推）或钢丝绳翻包（打包）等多种方式；加厚定制油缸，运行平稳不抖动，内杆加粗，不怕原料阻力大，不易变形。

设备特点：

- 01所有机型均采用液压驱动，可选择手动或plc自动控制操作；
- 02安装无需底脚螺丝，在无电源的地方，可采用柴油机作动力；
- 03压缩室尺寸和包块尺寸可根据客户要求定制。
- 04推料缸和推料头之间采用球面结构联接，可靠性，油封使用寿命长。
- 05低噪音液压回路设计，效能低故障。06安装简便，无须地基。07按钮操作，plc控制，安全可靠。

工作原理：启动电机（无电源地区，可配用柴油机作为动力源），油泵在电动机的驱动下开始工作（油泵运转按箭头所指方向）。拨动换向阀控制手柄（推——上升、拉——下降），液压油在换向阀的控制下定向流动，通过管道进入液压缸的上油腔或下油腔，推动活塞进行往复运动。

安装与调试：（一）按装：

- 1、机器动到现场后应旋转在平整坚硬的地面上，如地面不平，则用垫木和水泥补平。
- 2、检查机器零件是否齐全，各联接部位紧固件有无松动或异常，如发现松动部位请将松动部位紧固，如有异常，请及时与生产厂家联系咨询。
- 3、在电工指导下将机器妥善接地，接地线采用6平方多股软线为宜。
- 4、向油箱内加入清洁的液压油，以油面离油箱顶面4——5cm为宜（油位标线）。推荐使用液压油牌号：使用地在南方的夏季采用100#，冬季采用68#液压油；使用地在北方的夏季采用68#，冬季采用32#液压油。
- 5、除订货合同另有要求外，主机出厂不配置电源线，电气开关或电控箱。安装时请自己配置其电源线，电气开关或电控箱的容量应大于电机额定容量的1——2倍为宜。

（二）调试1、接通电源，松果电机的转向是否与电机风罩上标示的箭头方向一致，如不一致，停电后将三根电源线的任意两根对调位置即可。2、重新启动电机，分别操纵（里推、外拉）踩包，增压和开关门手柄（液压开关门的有三个手柄）让上压排和开关门油缸往返运行2——3次，查看有无异常现象，如有异常立即停车；排除异常后再试车。如无异常应向油箱内再补充加入液压油至标线为止（因试车时液压油进入油缸内，使油箱内油面降低；如不补充液压油则会出现压排抖动或塞爬行等异常现象）。

- 机器的操作与使用：1、准备打包丝和包皮布2、打开左右两侧小门及前后大门，把包皮布铺到底排上，再关上大门和小门，扳动两侧小门支杆（液压开门的操纵外拉开关手柄），顶牢小门。
- 3、向箱内投料，投料应均匀、平整、不能一边一边低，否则会造成压排活塞杆倾斜，弯曲变形。
 - 4、装满料箱后操作（外拉）踩压手柄，使上压排下降，待下降到黄色标示线时，里推踩压手柄，使上压排上升，到黄色标示线时停止。
 - 5、再次向箱内投料——下压——上升，如此重复几次，直到物料达到一定重量时，里推踩压手柄，使上压排上升到黄色标示线停止。
 - 6、把包皮布装到上压排上，再操纵（外拉）增压手柄，使踩包、加压缸同时下压缸同时下压，待压到黄色标示线时停止。
 - 7、扳开小门支杆（液压开门的里推开关门手柄），打开小门、大门，包包皮布进行穿丝、扣丝。
 - 8、操纵（里推）踩压手柄，使压排上升到黄色标示线停止，然后将包推出，即完成一次打包操作过程。
- 机器检修及维护：1、使用中班前班后应查看螺栓是否松动，机架有无变形或开焊等异常，发现异常及时维修，消除隐患后再使用。2、液压系统的液压油初次使用一个月后更换或过滤一次，以后每隔六个月更换或过滤一次，以保证液压油的清洁和液压系统的正常运行，（加油前必须把油箱清理干净）。3、闲置不用时应先检修，再用篷布封存，活塞杆裸露部分应涂上防锈油，以免雨淋、受潮、锈蚀。4、重新启用时应首先检查液压油是否变质，并按调试的要求进行试机，运行正常方可进行打包的操作。5、配置柴油机作动力源的，柴油机的维护保养请参阅柴油机使用说明书。

- 警示说明：1、本产品出厂时压力已调，换向阀、溢流阀的增压螺杆已铅封，（或锁紧背母已锁紧）使用中不允许拆掉铅封或松动背母进行压力的调整，以防调压过大造成机件损坏，影响正常使用。
- 2、齿轮泵不允许反向旋转，否则极易损坏。
 - 3、包箱大小门未关牢或开门后（扣丝前）严禁加压，否则会造成活塞杆弯曲。
 - 4、活塞杆下行时（压排下降时）严禁向送料口伸入头和手或向箱内送料。

5、机体必须接地良，以防漏电造成事故。

6、有棉绒飞扬的场地，配电箱或刀闸应远离机体，以防电弧引起火灾。7、打包物料属易燃品，应加强防火措施，以免发生火灾。因违反以上警示说明，造成的人身设备事故，厂家概不负责。

厂货销售：

厂家直接销售，没有中间商和代理商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，降低了流通成本，真正实现了厂家优惠价格供应。

机器在两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。（安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款）

机器型号：

温馨提示：

鸿运液压打包机型号众多，价格和具体参数不能一一展示，请广大客户谅解；在该篇幅内上所标的价格型号参数可能只是其中一款，如想了解其它型号的请来电咨询，我们将为您详细解答及报价！

机械产品，一分价格一分货的道理大家都能明白；我们会在确保质保量的情况下，给广大客户一个优惠放心的价格，让您使用品质、性价比的设备，是我们始终坚持的生产服务宗旨。