

# 柴油发电机组电源的自动切换方式

产品名称	柴油发电机组电源的自动切换方式
公司名称	东莞博锐机电工程有限公司
价格	10000.00/组
规格参数	生产厂家:东莞博锐机电工程有限公司 产地:广东省东莞市 品牌:康明斯
公司地址	东莞市松山湖高新技术开发区中集智谷产业园1栋
联系电话	076922224833 13902612784

## 产品详情

柴油发电机组中的自切换柜（又称ATS柜），应用于应急电源和主电源之间的自动切换，能够在主电源停电后自动将负载切换至[发电机](#)

组上，是一种极为重要的电力设施。今天，星光要为您介绍的便是柴油发电机组的两种自切换操作方式。1、模块手动操作方式打开电源钥匙后，按模块“手动”键直接启动，当机组启动成功正常运行后，与此同时自动化模块也进入自检状态，它会自动进入升速状态，升速成功后机组将会根据模块的显示进入自动合闸与网电并网。2、全自动操作方式

打开电源钥匙直接按“自动”键，机组同时就会自动启动升速，当赫兹表、频率表，水温表显示正常后，它将会自动合闸送电与网电并网。将模块设置在“自动”位置，机组进入准启动状态，通过外开关信号，对状态自动长期检测、判别。一旦有故障、失电时，即刻进入自动启动状态。当来电时，它将会自动切换分闸降速停机。恢复正常后，经系统3S确认，机组自动跳闸退网，延时3分钟，自动停机，并进入下一个自动启动的准备状态。