供应大梁校正仪腾飞锰钢板

产品名称	供应大梁校正仪腾飞锰钢板
公司名称	烟台腾飞工贸有限公司
价格	14500.00/台
规格参数	工作台长度:5200mm 工作台高度:550mm 工作台宽度:2200mm
公司地址	山东省烟台市福山区蒲湾街銮驾路16号
联系电话	15965355206 15166896929

产品详情

大梁校正仪操作规程

- 一.进入工作区要穿戴好工作服、手套;不准穿拖鞋、高跟鞋进入;
- 二.操作前检查
- 1.设备操作前应清理场地,平台及周边不能堆放杂物,整理油、气管路,防止操作时挤压管路;
- 2. 检查油、气管路各接头是否连接好,管路是否有破损,如有破损要及时更换,严禁再用;
- 3. 检查塔柱滚动滑轮固定螺栓是否松动,必须及时拧紧,以免塔柱滑落造成人员物品损伤;
- 三.上下车辆操作规程
- 1. 平台升降时设备附件严禁站人,车辆上下时必须有人在旁边指导,车辆应停靠在平台指定位置;
- 2. 平台升降时应操作平稳,平台轮腿油缸无节流阀时,严禁全开油泵泄压阀;
- 3. 起降平台时, 塔柱固定在平台另一端, 防止滑动:二次举升放置在靠近活动腿一侧:
- 4. 车辆在平台上要拉紧驻车制动,轮胎前后用三角木垫好;
- 5. 平台活动支腿锁止销在平台升起后必须锁死;
- 四.车辆固定操作规程

- 1. 夹具夹紧前检查钳口, 应无油污、杂物;
- 2. 检查夹具各部位是否有变形、裂纹,如有必须更换,防止受力后断裂飞出伤人;
- 3. 主夹具固定螺栓、钳口紧固螺栓要完全拧紧:

五.测量操作规程

- 1.量具应轻拿轻放,切勿碰撞,以防量具变形、损坏;
- 2.测量读数时,眼镜与读数部位平行,减少读数误差;
- 3.测量完毕,量具应马上放回工具车原处;
- 4.量具固定、连接螺丝松动后,重新拧紧不要力量过大;

六.拉伸操作规程

- 1.拉伸操作前,检查链条、钣金工具、拉环是否完整,没有破损、裂口、大划伤方可使用;
- 2.拉伸时塔柱紧固螺栓要拧紧,导向环高度不能超过警戒红线;
- 3.检查链条、锁紧机构,链条不能扭曲,所有链节在一条直线上;导向环手轮拧开;
- 4.拉伸时注意拉伸力不要超过工具额定载荷;
- 5.拉伸时不要敲击钣金工具及链条:
- 6.拉伸时,相关人员不要与链条受力方向在同一条直线上;
- 7.当拉伸力比较大时,应在拉力方向相反一侧用链条将车辆固定在平台上;
- 七.设备使用完毕后,清理场地,钣金工具、量具、夹具等物品,要擦拭干净后整齐有序地放在工具车上;

八.部件损坏、液压系统故障,禁止自行打开维修,以免损坏或丢失配件,造成不可修复;禁止私自调整油泵溢流阀。大梁校正仪出现故障必须及时向公司汇报。