

# 平板拖车 申宗机械 平板拖车生产厂家

产品名称	平板拖车 申宗机械 平板拖车生产厂家
公司名称	山东申宗机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道徐家立村西
联系电话	13869617588

## 产品详情

### 平板拖车的正确使用步骤

- 1、停靠平板拖车时，平板拖车批发，应先熄火，熄灭内燃动力机，平板拖车，栓紧手刹制动器，关闭车门。在内燃机还在运转的时候，驾驶员不能下车，或离开驾驶位置，在离开前应先熄火，拉开手刹，并锁紧车门。
- 2、如果将拖车停放在坡道上，停放在下坡则应该挂倒档，停放在上坡时则要挂一档，并使用三角木楔停车工具抵住塞紧车轮胎。
- 3、如果维修人员需要在车底对其进行维修，则务必将内燃机熄灭，拉紧手刹制动器并将车轮楔牢。车辆修理完毕后需要试车检验时，要由试车人员驾驶，试车时，车上不得载人或重载物，当需车辆需要上路进行试车时，应挂上交通管理部门颁发的试车牌照。
- 4、拖车进行货物装卸时，应将其熄火停靠在平整坚实的路面上，并用三角木楔抵牢塞紧。在装卸履带式起重机、挖掘机、压路机这类大型机械时，不要大于15度角，装卸履带式推土机、拖拉机这类机械时不要大于25度。
- 5、在装卸能自行上下拖车的机械时，应由机长或熟练的操作人员进行，并应由专人统一指挥。指挥人员应熟悉指挥的拖车及装运机械的性能以及特点。上、下车动作应平稳，不能在跳板上调整方向。

### 无轨平板拖车运行时会呈现出哪些特点？

- 1、它的驱动部分由两个电机组成，分别安装在主轮上，另外一边则由两个万向轮组成。
- 2、装在主动轮上的电机附带刹车抱死装置，具有断电即可停车功能和很强的稳定性。

3、整车的驱动电源靠装和平车内部的蓄电池提供给直流电机，具有启动平稳、启动力矩大、对减速机冲击小、电压低、使用寿命长等优点。

4、运行转弯时是靠两个电机的差速度实现转弯的，具体实现是通过无线遥控装置上的转向按钮操控的，按下向左转按钮，无轨平车则向左转弯运行，按下向右转按钮，平车则向右边转弯运行。具有可不间断边走边转弯的功能。

5、整车运行具有稳定灵活，运行距离不受制约，广泛应用于不需要轨道的厂区环境。由于车轮是胶质材料，地面要求是水泥或钢板地面。整车具有稳定、易操作性能。

离合器踏板已经打开了制动开关阀，但是平板拖车的起动装置仍然非常困难，这种情况表明离合器制动系统有故障，应首先检查制动空气回路，松开制动阀和富勒齿轮箱左下侧之间的接头，并降低离合器踏板到离合器制动阀顶部的位置。

如果扫气不稳定，平板拖车生产厂家，则表明制动开关阀故障应拆卸或更换，如果排气顺畅，则应拆卸离合器制动缸，制动缸密封圈是否磨损泄漏，活塞是否自由运动而不粘滞，活塞制动器的弧形凹面是否磨损严重，如果磨损严重，则有必要更换制动缸的活塞。正常驾驶时，很难换挡，在这种情况下，有必要检查换挡杆系统的遥控故障是否是造成的，如果换挡杆系统调整不当或接头泄漏，将导致换挡阻力增加和换挡困难失效，尤其是对于一些换挡困难，变速箱上换挡臂的可调螺钉支架，机架可以调整，以便控制棒系统处于正确的位置。启动平板拖车时，发现离合器不能分离，齿轮不能啮合，这种故障通常是由离合器壳体积水引起的，平板拖车，飞轮和压盘离合器片生锈并粘合在一起，解决办法是除锈，清除离合器不能分离的故障。

平板拖车-申宗机械-平板拖车生产厂家由山东申宗机械科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东申宗机械科技有限公司（[www.gmszgc.net](http://www.gmszgc.net)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特种运输较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!