

# 轩盛机械 制砂机生产厂家 制砂机

产品名称	轩盛机械 制砂机生产厂家 制砂机
公司名称	隆尧县轩盛机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市隆尧县魏家庄镇西魏村村北
联系电话	13722902937

## 产品详情

### 轩盛机械为您介绍制砂机工作原理

隆尧县轩盛机械制造厂为您介绍：

物料由进料斗进入制砂机，经分料器将物料分成两部分，一部分由分料器中间进入高速旋转的叶轮中，在叶轮内被迅速加速，其加速度可达数百倍重力加速度，然后以60-70米/秒的速度从叶轮三个均布的流道内抛射出去，首先同由分料器四周自收落下的一部分物料冲击破碎，然后一起冲击到涡支腔内物料衬层上，被物料衬层反弹，斜向上冲击到涡动腔的顶部，又改变其运动方向，偏转向下运动，从叶轮流道发射出来的物料形成连续的物料幕。这样一块物料在涡动破碎腔内受到两次以至多次机率撞击、磨擦和研磨破碎作用。被破碎的物料由下部排料口排出。在整下破碎过程中，物料相互自行冲击破碎，破碎制砂机，不与金属元件直接接触，而是与物料衬层发生冲击、摩擦而粉碎，这就减少了角污染，延长机械磨损时间。涡动腔内部巧妙的气流自循环，消除了粉尘污染。

### 轩盛机械为您介绍制砂机分料器

隆尧县轩盛机械制造厂为您介绍：

分料器安装在涡动破碎腔的上部，分料器的作用就是将从给料斗来料进行分流，使一部分物料经由中心入料管直接进入叶轮被逐渐加速到较高速度抛射出去，使另一部分物料从中心入料管的外侧，旁路进入涡动破碎腔内叶轮的外侧，被从叶轮抛射出来的高速度物料冲击破碎，不增加功率消耗，增大生产能力，提高破碎效率。

隆尧县轩盛机械制造厂为您介绍：

- 1、制砂机安装在混凝土基础上，基础应承受好几倍的整机重量。根据制砂机场地不同可安装在厂房内作业或是安装在室外作业。安装时，应将制砂机调平使其主轴与水平垂直。制砂机上方应设置起吊设备，起吊设备重量按制砂机较大重量考虑，在制砂机上方应留有起吊空间，在制砂机一侧应留适当空间以备检测时用。
- 2、在制砂现场安装后仍应该进行全面检查。检查润滑油管是否连接牢靠，试运装前应重加一次油，加入车用润滑特级或3#锂基脂。检查格部件润滑油管是否连接牢靠，仔细检查叶轮上是否有异物。
- 3、检查电动机皮带之间，现点动电动机，旋向应与制砂机标牌方向一致，制砂机生产厂家，若与标牌方向相反，制砂机，应调整电动机接线，使其旋向与标牌一致，严禁方向旋转。双电机驱动，主轴总成与两侧电机，制砂机价格，风别有相同数量的三角带与主轴总成相连，应相应调整平直。经过检查无误后再生产，生产前首先进行空负荷试机，经试机确认没有问题后方可正式生产。

轩盛机械(图)-制砂机生产厂家-制砂机由隆尧县轩盛机械制造厂提供。“筛沙机,制砂机,洗砂机,全自动脱水筛,细沙回收一体机”就选隆尧县轩盛机械制造厂（[longyaoxs.tz1288.com](http://longyaoxs.tz1288.com)），公司位于：河北省邢台市隆尧县魏家庄镇西魏村村北，多年来，轩盛机械坚持为客户提供好的服务，联系人：常松松。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。轩盛机械期待成为您的长期合作伙伴！