

小型混凝土破桩机 工地破桩头新工具

产品名称	小型混凝土破桩机 工地破桩头新工具
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	156000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:MK150 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

破桩机自诞生起，就一直成为建筑行业施工的重要工具之一，破桩机的使用方法并不难，按照说明操作即可。石块一旦击碎后应立即停止锤击。若持续空击，螺栓会松动或断裂，甚至挖掘机、装载机也会受到不利的影晌。当破桩机击穿力不当或把钢钎用作撬杆时，会产生空击现象。应检查破桩机高压及低压软管是否振动过于剧烈。如果存在那种情况，可能是出了故障，应马上与您当地的经我们认可指定的服务处联系以获得维修服务。应进一步检查软管接头处是否渗油，若有渗油，应重新拧紧接头处。作业期间应目测钢钎是否有余量，若无余量肯定是卡在里了，应拆下，查看部件是否应修理或更换故障部件。不可使用钢钎末端或支架侧面来滚动或推动石块。因为此时油压来自挖掘机、装载机大臂、小臂。铲斗、摇摆或滑动操作，所以大小臂会损坏，同时破桩机螺栓可能会断裂，支架会损坏，钢钎会断裂或划伤，应避免用破桩机来搬移石块。特别指出，钢钎插在石块中，挖掘千万不可以行走。破桩机在工程施工中的应用，为施工人员带来了很大的便利，但是破桩机作为一种工具，如果操作人员对其操作方法不当，也容易出现一些损坏的，其中我们在使用破桩机的时候，避免过度空击很重要，破桩机空击时，操作人员要及时停止作业（避免过度空击），如果石块一旦击碎后，也应立即停止锤击，继续锤击，就是做无用功了，甚至会影响破桩机的破碎功能。若破碎工作完成后，还让破桩机保持持续的空击，那么破桩机的螺栓此时容易出现松动现象，甚至会发生断裂现象，这对挖掘机、装载机都会带来或轻或重的不利影晌。