安徽电动绞磨机

产品名称	安徽电动绞磨机
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

产品详情

绞磨机是机动绞磨的简称,又叫机动绞磨机或者机动绞磨,这种叫法多见于机动绞磨应用比较广泛的地区,机动绞磨是架设空电缆地下布线时必备的紧线、立杆等施工产品,能在各种复杂环境下顺利方便的架设导线起重、牵引或紧线。

绞磨机简介

广泛用于电力、电信,市政工程的施工紧线组立杆塔或机动放线,适用于野外无电场所。经现场实际操作证明,具有结构合理、体积小、重量轻、功率大、噪音小,操作灵活、搬运方便等优点,深受广大用户的好评。

绞磨机的构造

机动绞磨机由滚筒轮、变速箱、柴油机或汽油机和底座框架组成,机动绞磨工作原理:绞磨槽是用来直接和钢丝绳连接的牵引槽,以汽油机或柴油机、电动机作为动力,经过变速箱的变速来达到要求的转速,整机坐落于钢结构上,稳固且移动方便。

绞磨机的分类

按动力

汽油机动绞磨机,柴油机动绞磨机,拖拉机绞磨机(泰山280、500型改装而成)

拖拉机绞磨

绞磨机的型号:3T5T8T

3T机动绞磨机 5T机动绞磨机操作方法:

- 1、 机械开机前,请先打开绞磨机传动离合器,把前后变挡杆拨至空挡的位置,然后才能开机运行。
- 2、 在拨动离合器时,动作应快捷干脆,否则联锁刹车不起作用,形成增加自动刹车棘爪的冲击力。在 开机时不宜过于用力,至皮带轮能带动输入轴转动不致走滑为宜。
- 3、 换档时必须打开传动离合器,否则有可能损坏齿轮,变档后应该检查变档过程是否牢合,以防发生 跳挡乱挡的现象。
- 4、 变挡过程当中,若出现变挡入挡困难时,不可强行换挡,可使用手摇装置帮助入挡,具体做法:用 扳手拨动手摇装置,使其旋转一个角度,即可入挡。
- 5、卷筒上的允许负荷是HB-3T:慢转时3000公斤,