

# 安徽电动绞磨机

产品名称	安徽电动绞磨机
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

## 产品详情

绞磨机是机动绞磨的简称，又叫机动绞磨机或者机动绞磨，这种叫法多见于机动绞磨应用比较广泛的地区，机动绞磨是架设空电缆地下布线时必备的紧线、立杆等施工产品，能在各种复杂环境下顺利方便的架设导线起重、牵引或紧线。

### 绞磨机简介

广泛用于电力、电信，市政工程的施工紧线组立杆塔或机动放线，适用于野外无电场所。经现场实际操作证明，具有结构合理、体积小、重量轻、功率大、噪音小，操作灵活、搬运方便等优点，深受广大用户的好评。

### 绞磨机的构造

机动绞磨机由滚筒轮、变速箱、柴油机或汽油机和底座框架组成，机动绞磨工作原理：绞磨槽是用来直接和钢丝绳连接的牵引槽，以汽油机或柴油机、电动机作为动力，经过变速箱的变速来达到要求的转速，整机坐落于钢结构上，稳固且移动方便。

### 绞磨机的分类

#### 按动力

汽油机动绞磨机，柴油机动绞磨机，拖拉机绞磨机（泰山280、500型改装而成）

#### 拖拉机绞磨

绞磨机的型号：3T 5T 8T

3T机动绞磨机 5T机动绞磨机操作方法：

- 1、机械开机前，请先打开绞磨机传动离合器，把前后换挡杆拨至空挡的位置，然后才能开机运行。
- 2、在拨动离合器时，动作应快捷干脆，否则联锁刹车不起作用，形成增加自动刹车棘爪的冲击力。在开机时不宜过于用力，至皮带轮能带动输入轴转动不致走滑为宜。
- 3、换挡时必须打开传动离合器，否则有可能损坏齿轮，换挡后应该检查换挡过程是否牢合，以防发生跳挡乱挡的现象。
- 4、换挡过程当中，若出现换挡入挡困难时，不可强行换挡，可使用手摇装置帮助入挡，具体做法：用扳手拨动手摇装置，使其旋转一个角度，即可入挡。
- 5、卷筒上的允许负荷是HB-3T：慢转时3000公斤，