

防爆配电箱规格 安能达防爆电器 菏泽防爆配电箱

产品名称	防爆配电箱规格 安能达防爆电器 菏泽防爆配电箱
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

产品图片为实物拍摄，另可根据用户要求进行订做或配装其他安装附件。产品价格仅供参考，一切以最终成交价格为准最终价格请咨询客服或电议确认。

适用范围

适用于1区、2区危险场所。

适用于 A、 B、 IIC类气体环境，

适用于气体混合温度：T1~T6；

广泛用于石油开采、炼油、化工、等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用。

注

主要技术参数

执行标准GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、IEC60079

防爆标志：ExdeIIBT6、DIPA20TA，T6

额定电压：AC220V/380V

主回路额定电流：20A ~ 250A

支路数：2、4、6、8、10、12、14

支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

防护等级：IP54、IP65

防腐等级：WF1

进出口规格：G3/4" ~ G3"

适用电缆外径：6mm ~ 55mm

进出线口方向：下进下出或下进上出（常规为下进下出、其它方向请注明）

安装方式：挂式、立式

要求IIC类或户外使用时请注明

防爆配电箱使用与维修

1 将配电箱安装固定好，将进出线腔盖打开，把电缆通过引入装置接至接线端子上，接好内外接地线，检查无误后合上盖，用紧固件紧固，并把压紧螺母旋紧使电缆密封，完毕后即可使用。

2 配电箱不得随意拆卸，维修进先断开电源后，才能开盖维修，维修时不得损坏隔爆面，维修后隔爆接合面涂204-1防锈油，并将盖合好，用螺栓紧固后才能使用。

3 配电箱安装倾斜度不超过5°。

BXD防爆配电箱使用方法

1、根据工作现场的实际照明需要，确定灯具的安装位置和方式，防爆配电箱型号，然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处)。

2、先卸下接线腔上的固定螺钉，拔出接线盒的接线部分;从包装盒内取出密封圈和接头(带紧定螺钉)，依次套入电缆;然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L”、“N”和接地处，用压线卡压紧电缆后，并用紧固螺钉固定好，然后拧紧接头，菏泽防爆配电箱，压紧密封圈，防爆配电箱动力，并从侧面拧紧紧定螺钉。

防爆控制箱(柜)外壳采用铝合金压铸成型，防爆配电箱规格，表面高压静电喷塑，外型美。主要采用隔爆型结构，接线腔为增安型结构。信号灯采用防爆元件装于增安腔内，通过操作壳盖上的手柄实现分合，动作性能可靠。进出线采用钢管或电缆布线均可。

防爆配电箱规格-安能达防爆电器-菏泽防爆配电箱由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司（www.annengda.com.cn）是从事“防爆配电箱,防爆接线箱,防爆挠性连接管,防爆灯,防爆箱等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。