

新型破桩机 自动截桩机

产品名称	新型破桩机 自动截桩机
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	132000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:MK160 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

如果在室外存放，应用塑料包装好或者提前做好防锈处理。4.破碎器需要长期存放时，应拆除钎杆、释放氮气、将活塞推向缸体的最里端，并且在室内做好防锈防潮处理，可以使用黄油涂抹在表面，如果不拆除长期存放，破碎器密封件会因为挤压变形而造成漏油故障。5.还有一点必须要记得的保养要点，不仅仅是在雨天要注意的，破桩机在使用1000小时左右一定要更换一次液压油，同时需要更换所有液压油滤芯，破桩机的密封件也要进行更换。因为如果超过保养时间未及时更换继续使用，变质的液压油会造成液压系统部件的磨损，内泄，最后导致挖掘机没力、速度慢，甚至导致液压部件损毁等故障。温馨提示：近期雨水较多，闲置的破桩机要注意防锈，尽量放在避雨的地方。

如果长时间不使用，将氮气放尽，活塞推进缸体内，充气阀盖帽盖上。活塞生锈不在质保范围！液压破桩机是在挖掘工程中所用到的工具，我们一般在公路上施工的时候可以看到。破桩机的管路是破桩机能够完好工作中需要注意的部件之一，今天我们带大家来了解下它的管路安装方法。1.安装破桩机的管路首先是双线主管及支管：从润滑泵出来一直到所有分配器的进油口，承受压力相对较高。通常采用冷拔无缝钢管，材料为10或15号钢。不能用锈蚀严重的管子；2.其次破桩机的管路要给油管：从分配器出来到所有润滑点进油口（轴承座油孔），承受压力相对较低。通常采用拉制紫铜管，走向弯曲时便于配管。也有采用冷拔无缝钢管或不锈钢管的；3.总之，如果遇到活动部位连接时采用胶管接头。破桩机配件很多，在使用中不仅要方确，还要注意平时检修保养工作。