

# 巩义宏新源 环保鄂式破碎机 日照鄂式破碎机

产品名称	巩义宏新源 环保鄂式破碎机 日照鄂式破碎机
公司名称	巩义市宏新源机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市东开发区白河工业园
联系电话	13849039089

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市宏新源机械设备有限公司

### 注意事项

- (1) 破碎机正常运转后，方可投料生产。
- (2) 待碎物料应均匀地加入破碎机腔内，煤矿石鄂式破碎机，应避免侧向加料或堆满加料，以免单边过载或承受过载。
- (3) 正常工作时，轴承的温升不应该超过30，温度不得超过70。超过上述温度时，应立即停车，查明原因并加以排除。
- (4) 停车前，环保鄂式破碎机，应首先停止加料，待破碎腔内物料完全排出后，方可关闭电源。
- (5) 破碎时，如因破碎腔内物料阻塞而造成停车，应立即关闭电源停止运行，将破碎腔内物料清理干净后，方可再行起动。
- (6) 颚板一端磨损后，可调头使用。
- (7) 破碎机使用一段时间后，应将紧定衬套松动而损伤机器。

## 安全操作

- 1、根据使用情况，碎石轧料槽上面应设保护罩，防止碎石由轧料槽内崩出伤人。
- 2、开机前，要清除破碎机内及周围的杂物，必须检查各润滑部位，并用手搬动数圈，各部机构灵活才允许开机。
- 3、破碎机工作时，严禁用手从腭板间取出石块，日照鄂式破碎机，如有故障应用撬棍、铁钩等工具处理。
- 4、若因破碎腔内物料阻塞而造成停车，应立即关闭电动机，待物料清除干净后，再行起动。
- 5、调节排料口时，应先松开拧紧弹簧，待调整后，再适当调整弹簧的张紧程度并拧紧螺栓，以防衬板在工作时脱落。
- 6、破碎机工作时，要防止石块嵌入张力弹簧中，而影响弹簧强度。

## 鄂式破碎机鄂板有哪些材质??

### 鄂式破碎机鄂板有哪些材质？

鄂板采用高锰钢材质，高锰钢的特点是越冲击越耐用。

常见的有锰13材质和锰13铬2两种。

也有破钢渣的用锰18铬2材质的，价格会高些。

宏新源机械常年供应各种破碎机配件，质优价廉，使用寿命长，欢迎致电巩义市宏新源机械设备有限公司

厂家专业 批发 零售 量大从优 诚招各县市代理商

大量现货供应，随时发货，欢迎广大客商到厂实地考察选购。

品质保证，欢迎各大经销商代理销售。

出口标准，欢迎各外贸公司洽谈合作。

## 颚式破碎机

巩义市宏新源机械设备有限公司颚式破碎机，石块鄂式破碎机，是加工各种矿石，制砂，石料厂必备设备，大中小多种型号可供用户选择，厂家直发，发货快，售后服务好，服务完善。咨询颚式破碎机，就选宏新源。

技术参数	进料口尺寸	进料尺寸 (	排料口调整(	产量(t/h)	偏心轴转速(	电机功率(kw	重量 (t)
------	-------	--------	--------	---------	--------	---------	--------

	mm )	mm)		r/min)	)	
PE150x250	125	10-40	1-3	250	5.5	0.8
PE200x300	180	15-50	2-6	260	7.5	1.2
PE200x350	180	18-70	3-10	260	11	1.5
PE250x400	210	20-60	5-20	300	15	2.8

注：技术参数如有变动，恕不另行通知！

巩义宏新源(图)-环保鄂式破碎机-日照鄂式破碎机由巩义市宏新源机械设备有限公司提供。“颚式破碎机,锤式破碎机,辊式破碎机,输送机系列,筛分系列”就选巩义市宏新源机械设备有限公司(www.hxyjx.com),公司位于:巩义市东开发区白河工业园,多年来,巩义宏新源坚持为客户提供好的服务,联系人:费经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。巩义宏新源期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.zzhxyzz.com)还是从事锤式破碎机,小型锤式破碎机,移动锤式破碎机的厂家,欢迎来电咨询。