

# 泰安坤华煤矿机械 40T刮板机 贵州刮板机

产品名称	泰安坤华煤矿机械 40T刮板机 贵州刮板机
公司名称	泰安坤华煤矿机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安新泰翟镇工业园
联系电话	15615784999

## 产品详情

### 刮板输送机的使用和维护知识详解

对于煤矿中我们可以看到对于刮板输送机使用的情况还是比较多的，更何况小编告诉大家 刮板输送机的驱动装置采用摆线针轮减速机或轴装式硬齿面齿轮减速机，设计时应尽可能将驱动装置设在出料口端，使螺旋体在运转时处在受拉状态。机壳为U型或O型，贵州刮板机，上部加防雨型机盖，11#刮板机，材质有不锈钢或碳钢或玻璃钢。

输送机初始给料时，应逐步增加给料速度至达到额定输送能力，给料应均匀，否则容易造成输送物料的积塞，驱动装置的过载，使整台机器早日损坏。为了保证输送机无负载起动的要求，输送机在停车前应停止加料，等机壳内物料完全输尽后方可停止运转。被输送物料内不得混入坚硬的大块物料，避免刮板输送机卡死而造成螺旋机的损坏，所以对于这些产品，我们还是需要了解更多的内容哦，好了小编暂时为大家说这些，如果大家想要了解更多的知识欢迎来电咨询哦

### 刮板机检查的对应注意事项

对于刮板机我们需要注意的事项有哪些呢，且听小编来为大家简单的叙述一下拆卸、刮板机更换电机、减速器、液力耦合器、过渡槽、中部槽、导向槽等部件时，先检查刮板机工作地点的顶板、煤壁，确保安全。同时必须使用相应吨位的导链进行拆卸和安装。需要使用单体液压支柱、液压支架时，必须先检查液压支柱和液压支架的完好情况，并同泵站司机进行联系。（安全要点：在巷道支架起吊时必须先加固支护。起吊工具必须可靠，且不能长时间悬吊。）

更换中部槽，应由4~5人合作进行，先将好溜槽运到更换点，解开机头及更换点的大链，用导链配合，拆去坏溜槽及相邻两节溜槽的导向槽、铲煤板，放在适当地点。根据情况，每隔11~15节溜槽，去掉导向槽、铲煤板，在原位路上分别放路两根单体液压支柱，接好液枪，30刮板机，把液管接在附近支架的操作阀上，操作相应手把，由外向里分段将煤溜顶开150~200毫米的距离。由导链或人工将损坏的溜槽移开放稳。

（安全要点：必须远距离操作单体柱。单体柱不得顶在支架易损部件上。刮板机操作单体柱时人员必须离开单体柱3米以外。操作人要在支架立柱掩护范围内工作。）用同样的方法将好溜槽移到更换位路，上好底链，再分别将溜槽顶回。接好上链，上好拆下的导向槽、铲煤板，并紧固各部螺丝。机头处抓紧大链。上好连接螺栓和短节大链，并在支架（顶梁）上挂好导链，将溜槽吊起，去掉底链后移至安全地点放好。

（安全要点：吊起溜槽后要及时支垫，未经支垫不准进行其它作业。）由人工将新槽移至更换点，并用上述方法挂好，上好底链，将相邻两节槽对成一桥梁状，并在搭接处放一板木或方木，然后取一单体液压支柱，垂直放压上面，用铁丝将单体柱和支架（顶梁）捆绑牢固。

对于生活中使用到刮板机的时候不多，但是小编告诉大家在煤矿中使用的还是比较多的哦刮板机减速机是一种相对精密的机械，使用它的目的是降低转速，增加转矩。它的种类繁多，型号各异，不同种类有不同的用途。减速器的种类繁多，按照传动类型可分为齿轮减速器、蜗杆减速器和行星齿轮减速器；按照传动级数不同可分为单级和多级减速器；

按照齿轮形状可分为圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器和圆锥 - 圆柱齿轮减速器；按照传动的布置形式又可分为展开式、分流式和同轴式减速器。

所以对于刮板机方面还有很多知识，如果大家想要了解更多的知识欢迎来电咨询哦

泰安坤华煤矿机械(图)-40T刮板机-贵州刮板机由泰安坤华煤矿机械有限公司提供。泰安坤华煤矿机械(图)-40T刮板机-贵州刮板机是泰安坤华煤矿机械有限公司（[www.kunhuameiji.com](http://www.kunhuameiji.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：耿明伟。