

起垄施肥覆膜机厂 起垄施肥覆膜机 勤迈农业公司

产品名称	起垄施肥覆膜机厂 起垄施肥覆膜机 勤迈农业公司
公司名称	潍坊市勤迈农业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区
联系电话	18863601786 18863601786

产品详情

旋耕起垄机如何养护

- 1.旋耕起垄机各部位的的泥土要铲除洁净。旋耕起垄机在使用完后要用清水洗洁净、擦干后，在箱内涂上防腐涂料(塑料箱在外)。
- 2.定时检查旋耕起垄机是不是有损坏和磨损的零件，要时可更换或修正，如有脱漆的当地应从头涂漆。
- 3.新收购的旋耕起垄机在使用后，如选用圆盘式开沟器，应将开沟器卸下，起垄施肥覆膜机，用柴油将外锥体、圆盘毂及油毡等洗净，涂上黄油再安装好。如有变形，应予以调平。如圆盘聚点空隙过大，可采用减小表里锥体间的调理垫片的方法调整。
- 4.将土壤作业部件(如开沟器、筑畦器等)整理洁净后，涂上黄油或废机油，防止发作生锈。
- 5.旋耕起垄机在不作业的时分应寄存在枯燥、通风的库房或棚内，防止露天寄存。寄存时应将机架支持可靠，开沟器、覆土器使用板垫起，不要直接与地上触摸。

起垄机的刀片安装有三个注意事项：

凿形刀的安装没有特殊的要求，对于直钩形的凿形刀，入土能力强，抛翻土壤性能差，而且易阻缠草，适用于杂草少和板结的土壤。它的安装一般是在刀楞上按螺旋线均匀排列，用螺钉固定在刀座上。对于刀片头部弯曲、外圆弧有较长的刃口的左右刀，切割能力强，起垄施肥覆膜机报价，适用于水、旱地耕作，应用范围较广。刀片如果安装不对，不仅影响作业质量，还要影响机具的使用寿命。其安装一般有以下几种方法。

- 1.向外装。除刀轴两端两把刀向里弯外，其余刀片均朝外，起垄施肥覆膜机出售，耕后中间出现沟，适用于拆畦耕作。
- 2.向内装。所有刀片都向中间弯，耕后中间成垄，相邻两行程间出现沟。适用于作畦耕作。
- 3.混合安装。左、右刀在刀轴上交错对称安装，起垄施肥覆膜机厂，但刀轴两端的刀片向里弯。耕后地表平整，是常用的一种安装方法。

起垄机是一种常用的农业耕作的机械，起垄机适合田间耕后起垄作业。主要适用于薯类、豆类、蔬菜类的田间耕后起垄作业，下面就由小编给大家介绍一下起垄机具有哪些优点。

起垄机可以大大提高了人们的工作效率，起垄机的作业应根据规程选择干爽的沙质土、半沙半壤的中性土环境作业，田土中要尽量避免石块、树根等杂志残留。起垄刀片从两边螺旋排布，刀片旋转时将泥土推向中间形成垄畦，从而达到起垄的目的。起垄机具有垄距、垄高、起垄行数、角度调整方便，配套范围广、适应能力强等特点。起垄机集起垄、施肥功能于一体，采用外槽轮式排肥器定量施肥技术，既保证按需施肥，杜绝漏施、多施等不均现象，也可保证施肥的要求。

起垄施肥覆膜机厂-起垄施肥覆膜机-勤迈农业公司(查看)由潍坊市勤迈农业装备有限公司提供。潍坊市勤迈农业装备有限公司(www.yzjqj.com)是从事“移栽机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张明霞。