

# 起垄覆膜机生产厂家 起垄覆膜机 潍坊勤迈农业

产品名称	起垄覆膜机生产厂家 起垄覆膜机 潍坊勤迈农业
公司名称	潍坊市勤迈农业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区
联系电话	18863601786 18863601786

## 产品详情

### 旋耕起垄机使用的小技巧

- 1.作业开端，应将旋耕机处于提高状况，先结合动力输出轴，使刀轴转速增至额外转速，然后下降旋耕机，起垄覆膜机，使刀片逐渐入土至所需深度。严禁刀片入土后再结合动力输出轴或急剧下降旋耕机，避免形成刀片曲折或折断和加剧拖拉机的负荷。
- 2.在作业中，应尽量低速慢行，这样既可确保作业质量，使土块细碎，又可减轻机件的磨损。要注意倾听旋耕机是否有杂音或金属敲击音，并调查碎土、耕深状况。如有反常应立即停机进行查看，排除后方可持续作业。
- 3.在地头转弯时，制止作业，应将旋耕机升起，使刀片脱离地上，并减小拖拉机油门，避免损坏刀片。提高旋耕机时，万向节作业的倾斜角应小于30度，过大时会发生冲击噪声，起垄覆膜机供应商，使其过早磨损或损坏。

### 旋耕起垄机如何养护

- 1.旋耕起垄机各部位的的泥土要铲除洁净。旋耕起垄机在使用完后要用清水洗洁净、擦干后，在箱内涂上防腐涂料(塑料箱在外)。
- 2.定时检查旋耕起垄机是不是有损坏和磨损的零件，要时可更换或修正，如有脱漆的当地应从头涂漆。
- 3.新收购的旋耕起垄机在使用后，如选用圆盘式开沟器，应将开沟器卸下，用柴油将外锥体、圆盘毂及

油毡等洗净，涂上黄油再安装好。如有变形，应予以调平。如圆盘聚点空隙过大，可采用减小表里锥体间的调理垫片的方法调整。

4.将土壤作业部件(如开沟器、筑畦器等)整理洁净后，涂上黄油或废机油，防止发作生锈。

5.旋耕起垄机在不作业的时分应寄存在枯燥、通风的库房或棚内，防止露天寄存。寄存时应将机架支持可靠，开沟器、覆土器使用板垫起，不要直接与地上触摸。

### 起垄机突发故障分析及解决方法

1、旋耕机在田间作业中，拖拉机突然冒黑烟并伴有打滑等现象时，农机手不要慌张，起垄覆膜机多少钱，这是由于旋耕机负荷过重所致，旋耕机深度太大，土壤过硬而造成的，应及时降低机组的前进速度。

2、旋耕机在田间作业中，出现跳动、抖动现象时，由于刀片没有按照说明书进行安装，应立即停机检查刀片的安装情况，如果是刀片装错，应予以纠正过来。

3、旋耕机在田间作业中，起垄覆膜机生产厂家，如果听到齿轮箱内有杂音时，应及时停止作业，农机手应下车，检查轴承有无损坏，齿轮有无掉牙现象；如果是轴承所致，应更换新轴承即可。

4、作业过程中，旋耕机刀轴突然出现转不动时，农机手应及时停止作业，检查是否刀轴缠草、堵泥严重或齿轮轴承损坏，引起伞齿轮无齿侧间隙等原因时，应清理杂草泥土，调整间隙，如果轴承损坏严重，应及时更换新件。

起垄覆膜机生产厂家-起垄覆膜机-潍坊勤迈农业由潍坊市勤迈农业装备有限公司提供。潍坊市勤迈农业装备有限公司（[www.yzjqj.com](http://www.yzjqj.com)）是一家从事“移栽机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“勤迈农业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使勤迈农业在种植机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！