

脱硫搅拌器生产厂家 山东脱硫搅拌器 鸿泰环保生产基地

产品名称	脱硫搅拌器生产厂家 山东脱硫搅拌器 鸿泰环保生产基地
公司名称	德州市鸿泰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区德兴北大道616号
联系电话	15953439815

产品详情

下面小编为大家介绍一下搅拌器的测定方法：

应变测量法：对于功率较大的搅拌体系，我们可以采用动态应变仪测量搅拌轴的扭矩，并以此来计算搅拌功率。其基本原理是搅拌轴的扭矩大小与切应变成正比，只要测出搅拌轴外表面上切应变大小，即可计算出扭矩。根据扭矩与切应变之间的换算关系，经数据处理后可方便地得出搅拌轴的扭矩值，山东脱硫搅拌器，再扣除用空载实验测出的密封、轴承等处的摩擦扭矩，脱硫搅拌器生产厂家，就可得到搅拌时实耗的扭矩大小。

以上就是对搅拌器测定方法的介绍，感谢大家的观看，有任何不懂的问题，欢迎与我们公司联系！

下面小编为大家介绍一下搅拌器出现断轴的原因：

错误的搅拌器选型会导致所配的搅拌器出力不够，有一些用户在选型时，误认为只要所选搅拌器的额定输出扭矩满足工作要求就可以了，其实不然。如果设备安装有问题，搅拌器的输出轴及其负载被卡住了，脱硫搅拌器价格，这时驱动电机的过载能力依然会使其不断加大出力，可能使搅拌器的输出轴承受的力超过其额定输出扭矩的2倍而扭断减速机的输出轴。

以上就是对搅拌器出现断轴的原因，希望能对您有所帮助，欢迎与我们公司合作！

侧入式搅拌器在加料时注意事项：

1.侧入式搅拌器在加料时要特别小心，脱硫搅拌器配件，尽量避免空罐加热料或者热罐加冷料，过大的温差冲击对于搪瓷的性能有一定影响，同时应该确保不会让任何坚硬固体物体调入釜内，对于非必须加入大块硬质物料，应粉碎后加入。

2.侧入式搅拌器运转过程中应该注意，通过夹套对设备进行升温时，要徐徐加压升温。

3.对于侧入式搅拌器出料时，如遇侧入式搅拌器堵塞，不能用金属器具铲打，可用竹竿或塑料棒、木棒轻轻捅开，反应结束需要冷却时，必须待温度自然下降到一定程度后再向夹套内通冷却水。

以上就是对侧入式搅拌器在加料时注意事项的介绍，感谢大家的观看，有任何不懂的问题，欢迎与我们联系！

脱硫搅拌器生产厂家-山东脱硫搅拌器-鸿泰环保生产基地(查看)由德州市鸿泰环保设备有限公司提供。德州市鸿泰环保设备有限公司（www.htjbsb.com）在废弃物处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，鸿泰环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：史经理。