

西安制药搅拌器厂家 鸿泰环保

产品名称	西安制药搅拌器厂家 鸿泰环保
公司名称	德州市鸿泰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区德兴北大道616号
联系电话	15953439815

产品详情

侧入式搅拌器在加料时注意事项：

- 1.侧入式搅拌器在加料时要特别小心，尽量避免空罐加热料或者热罐加冷料，不锈钢搅拌器生产厂家，过大的温差冲击对于搪瓷的性能有一定影响，同时应该确保不会让任何坚硬固体物体调入釜内，对于非必须加入大块硬质物料，应粉碎后加入。
- 2.侧入式搅拌器运转过程中应该注意，通过夹套对设备进行升温时，要徐徐加压升温。
- 3.对于侧入式搅拌器出料时，如遇侧入式搅拌器堵塞，不能用金属器具铲打，可用竹竿或塑料棒、木棒轻轻捅开，反应结束需要冷却时，必须待温度自然下降到一定程度后再向夹套内通冷却水。

以上就是对侧入式搅拌器在加料时注意事项的介绍，感谢大家的观看，有任何不懂的问题，欢迎与我们联系！

下面小编为大家介绍一下搅拌器的正确使用方法：

在选择放置搅拌器的地方，我们一定要保证搅拌器放置的地方的地面是足够平整的，搅拌器放上去后不会发生晃动或者是共振的情况，因为如果有共振的情况存在的话，在搅拌器的使用过程中搅拌器的零部件的磨损是会很严重的。在我们平时使用搅拌器之前，一定要先看一下搅拌器，是否有故障的存在，如果有问题的话，我们一定要尽快的停止使用搅拌器，不然的话会对搅拌器的很多零部件造成大的伤害

以上就是对搅拌器正确使用方法的介绍，感谢大家的观看，有任何不懂的问题，欢迎与我们公司联系！

下面小编为大家介绍一下搅拌器出现断轴的原因：

搅拌器加速和减速的过程中，搅拌器输出轴所承受瞬间的扭矩如果超过了其额定输出扭矩的2倍，并且这种加速和减速又过于频繁，那么也会使搅拌器发生断轴现象。考虑其驱动电机的过载能力及实际中所需较大工作扭矩。理论上，用户所需较大工作扭矩一定要小于搅拌器额定输出扭矩的2倍。

以上就是对搅拌器出现断轴的原因的介绍，希望能对您有所帮助，欢迎与我们公司合作！

西安制药搅拌器厂家-鸿泰环保由德州市鸿泰环保设备有限公司提供。德州市鸿泰环保设备有限公司（www.htjbsb.com）是山东德州，废弃物处理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鸿泰环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鸿泰环保更加美好的未来。