

# 东风搅拌车 良泽工贸 许昌搅拌车

产品名称	东风搅拌车 良泽工贸 许昌搅拌车
公司名称	十堰良泽工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省十堰市白浪汽配广场20栋26号
联系电话	18671907100

## 产品详情

混凝土搅拌车是水泥搅拌车的另一个名称，主要工作是做用在水泥转的运输工作。主要专用配件包括了减速机，取力器，液压系统，东风搅拌车，搅拌筒前后支架以及清洗系统等等一系列的部分，一般来说，它的工作原理无非就是将取力器的汽车底盘动力取出，搅拌车多少钱，然后通过驱动液压系统来使液压棒被挤压传送给液压马达对混凝土进行搅拌，整个过程可以被分为好几个系统。有需求的朋友可以联系我们。

- 1、混凝土搅拌和泵送合二为一，降低了采购成本。
- 2、现场搅拌、连续泵送，大大提高了施工效率，许昌搅拌车，加快施工进度。
- 3、搅拌和泵送过程中，本来需要的两道工序只需一名操作人员完成，大大节省了人工。
- 4、搅拌拖泵的总功率比传统的搅拌机，非常适用于农村施工。
- 5、搅拌拖泵移动方便灵活，非常适合多工地辗转交替运作。
- 6、搅拌拖泵也适合用于租赁投资，投资成本更低，产品更受欢迎，搅拌车厂家，成本回收期更短。

运输途中没有注意，罐子停了!混凝土塌住了，罐子翻不过去!(感觉有压力能转一点就可能是这种情况)发动机故障(不可能哦，轰隆隆响起在!!)混凝土搅拌车传动轴十字节损坏，断了(a断了立即更换一根传动轴;b传动轴好的);水泥搅拌车液压泵损坏了(情况复杂一点，内泻严重，其他损坏);以上六种情况出现，且混凝土没有凝结，液压马达、减速机没有故障，可以使用应急装置，用另一辆搅拌车的液压泵带动液压马达转动罐子，将混凝土放出，再检修!

