

# 安徽不锈钢消防水箱厂家 合肥海浪水箱

产品名称	安徽不锈钢消防水箱厂家 合肥海浪水箱
公司名称	合肥海浪水箱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区物流大道
联系电话	13965138195

## 产品详情

### 电源

水池内作业电源要用隔离变压器变为36V以下安全电压作为工作照明，不锈钢消防水箱厂家供应商，最好用手电、应急灯，组合式不锈钢消防水箱厂家供应，三相水泵要装有漏电开头。

### 缺氧

在清洗水箱的过程中，消毒人员须带护眼镜、口罩，做不锈钢消防水箱的厂家电话，如在水箱内感到身体不适，产生头晕、眼睛酸痛、心闷、气紧，要马上离开水池，用清水冲洗眼睛，呼吸新鲜空气即可恢复。不锈钢水箱是万商暖通工程水箱系列四大产品之一，由于本身材质的优点，被广泛应用于各种工程中，被许多客户所选用。

### 一、设置目的

1. 利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压，达到使管道内的充水保持一定压力的目的。
2. 提供系统启动初期的用水量和水压，在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水，确保喷头开放后立即喷水，控制初期火灾和为外援灭火争取时间。

### 二、设置场所

室内采用临时高压消防给水系统时，高层民用建筑、总建筑面积大于10000m<sup>2</sup>且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑，必须设置高位消防水箱。

### 三、有效容积和静水压力

1. 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求。
2. 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力。

#### 一般不锈钢水箱里钢筋焊接的规定

- 1、冷拉钢筋应先焊好接头，然后冷拉；
- 2、冷拔低碳钢丝，安徽不锈钢消防水箱厂家，不得采用闪光对焊和电弧焊；
- 3、焊接接头距钢筋弯曲处，不应小于钢筋直径的10倍；
- 4、轴心受拉和小偏心受拉构件中的钢筋，均应焊接；
- 5、直接承受中、重级工作制吊车的构件中受力钢筋，不宜采用焊接接头；
- 6、设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在受力钢筋直径30倍的区段范围内（不小于500mm）一根钢筋不得有两个接头(构件全长钢筋应尽设焊接接头)，有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率，非预应力钢筋：

#### 安徽不锈钢消防水箱厂家-

合肥海浪水箱由合肥海浪水箱有限公司提供。合肥海浪水箱有限公司（[www.hfhailang.com](http://www.hfhailang.com)）是安徽合肥，其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥海浪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥海浪更加美好的未来。