

# 湖南污水搅拌器 污水搅拌器厂家 鸿泰环保

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 湖南污水搅拌器 污水搅拌器厂家 鸿泰环保 |
| 公司名称 | 德州市鸿泰环保设备有限公司        |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 山东省德州市德城区德兴北大道616号   |
| 联系电话 | 15953439815          |

## 产品详情

下面小编为大家介绍一下搅拌器的正确使用方法：

在选择放置搅拌器的地方，我们一定要保证搅拌器放置的地方的地面是足够平整的，搅拌器放上去后不会发生晃动或者是共振的情况，因为如果有共振的情况存在的话，湖南污水搅拌器，在搅拌器的使用过程中搅拌器的零部件的磨损是会很严重的。在我们平时使用搅拌器之前，一定要先看一下搅拌器，是否有故障的存在，如果有问题的话，我们一定要尽快的停止使用搅拌器，不然的话会对搅拌器的很多零部件造成大的伤害。

以上就是对搅拌器正确使用方法的介绍，污水搅拌器厂家，感谢大家的观看，有任何不懂的问题，欢迎与我们公司联系！

下面小编为大家介绍一下使用搅拌器注意的问题：

- 1.中速运转可延长搅拌器的使用寿命；
- 2.搅拌器搅拌时，如果发现搅拌子跳动或不搅拌，请检查一下烧杯是否平稳，污水搅拌器报价，位置是否正；
- 3.使用时能够接上地线，搅拌器适用于生物、理化、化妆品、食品、试剂等实验领域；
- 4.搅拌器调速时应由低速逐步调至高速，不要高速档直接起动，以免搅拌子不同步，引起跳动；

5.搅拌器在使用时，先对照仪器说明书检查仪器所带配件是否齐全，譬如搅拌子、电源线等。

以上就是使用搅拌器注意问题的讲解，感谢大家的观看，欢迎与我们公司合作！

下面小编为大家介绍一下侧入式搅拌器试车的步骤：

- 1.侧入式搅拌器安装试车应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定。
- 2.侧入式搅拌器安装时应注意主机体与水平的垂直。
- 3.安装侧入式搅拌器后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，如有请进行紧固。
- 4.我们应该按侧入式搅拌器的动力配置电源线和控制开关。
- 5.检查完毕，进行空负荷试车，侧入式搅拌器试车正常即可进行生产。

以上就是为大家介绍的侧入式搅拌器试车的步骤，感谢大家的观看，欢迎与我们公司合作！

湖南污水搅拌器-污水搅拌器厂家-鸿泰环保(推荐商家)由德州市鸿泰环保设备有限公司提供。德州市鸿泰环保设备有限公司(www.htjbsb.com)是从事“搅拌装置,搅拌设备,搅拌器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史经理。