

污浆处理设备,污浆处理机械

产品名称	污浆处理设备,污浆处理机械
公司名称	佛山市南海区绿优景环保机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村务庄沙坊一路9号
联系电话	18566819397

产品详情

要想污浆处理设备使用寿命长及确保发挥的作用，必须建立一套定期保养制度，主要易损件是风机和水泵，风机转向不能接反，如进入污水，必须清理，更换机油后方能使用，风机启动前必须注意空气闸门是否打开。风机每运行10000小时必须保养一次，水泵每运行5000-8000小时必须保养一次。在就是了解污浆处理设备安装方面应掌握的内容，大家都应明白。

污浆处理设备的形式，安装在地坪以上。根据安装图与基础图设备混凝土底板大小规格与平面安装图相同（基础）。要求基础平均承压5t/m²以上，基础必须水平，如设备安装在地坪以下，基础地坪相对标高与设备高度相同，四周挖掘宽带必须离基础边线500mm以上，以便安装管道。根据安装图就位，用吊车吊入设备，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，装好设备联接管道。安装完毕后必须把设备测试一下，试一下各管口有没有渗漏，把两只二沉池潜水槽调整在同一水平线上，进一步检查确认无不受后，即可用土填入设备四周间隙中，并整平地面。把电控柜控制线与设备接通，电控柜与电源接通，接线时注意风机，电机的转向必须与所指方向相同。

污浆处理设备安装之后，必须保证下雨不积水，设备的排出管道必须在相对地坪0.6米以下；设备上方不得压有重物，不得有大型车通过。