

西安搅拌车 良泽工贸 搅拌车多少钱

产品名称	西安搅拌车 良泽工贸 搅拌车多少钱
公司名称	十堰良泽工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省十堰市白浪汽配广场20栋26号
联系电话	18671907100

产品详情

如果搅拌车的散热器水垢较多，则应采取化学除垢剂清洗。即利用酸或碱类物质与水垢的化学反应，生成可溶于水的物质将水垢清除。清洗时，西安搅拌车，采用循环法，即先用酸性溶液洗涤，小型混凝土搅拌车，再用碱性溶液冲洗中和。清洗时，除垢剂以一定的压力(一般为10l(Pa)，在汽缸体水套或散热器内循环，一般经3~5min后即可清洗完毕。清洗散热器时，清洗水套、散热器的溶液和清洗方法。

由于混凝土会在短时间内凝固成硬块，且对钢材和油漆有一定的腐蚀性，所以每次使用混凝土贮罐后，洗净粘附在混凝土贮罐及进出料口上的混凝土是每日维护须认真进行的工作。其中包括：

- 1.每次装料前用水冲洗进料口，使进料口在装料时保持湿润;
- 2.在装料的同时向随车自带的清洗用水水箱中注满水;
- 3.装料后冲洗进料口，洗净进料口附近残留的混凝土;
- 4.到工地卸料后，冲洗出料槽，然后向混凝土贮罐内加清洗用水30—40 L;在车辆回程时保持混凝土贮罐正向慢速转动;
- 5.下次装料前切记放掉混凝土贮罐内的污水;
- 6.每天收工时彻底清洗混凝土贮罐及进出料口周围，混凝土搅拌车，保证不粘有水泥及混凝土结块。

混凝土搅拌车罐内温度高于+25摄氏度，从装料、运输、到卸料延续时间不得超过60分钟，搅拌车多少钱，环境温度低于+25摄氏度，上述时间不得超过90分钟。冬期施工时应切实做到：开机前检查是否结冰;

下班时认真排除拌筒内及供水系统内残存积水，关闭水泵开关，将控制手柄置于“停止”位置。搅拌车在施工现场卸料完毕后，应立即用搅拌车随带的软管冲洗进料斗、出料斗、卸料溜槽等处。