

东风水泥搅拌车 良泽工贸东风单桥搅拌车 信阳水泥搅拌车

产品名称	东风水泥搅拌车 良泽工贸东风单桥搅拌车 信阳水泥搅拌车
公司名称	十堰良泽工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省十堰市白浪汽配广场20栋26号
联系电话	18671907100

产品详情

搅拌车的结构有哪些呢

1.取力装置 国产混凝土搅拌运输车采用主车发动机取力方式。取力装置的作用是通过操纵取力开关将发动机动力取出，经液压系统驱动搅拌筒，搅拌筒在进料和运输过程中正向旋转，以利于进料和对混凝土进行搅拌，漯河水泥搅拌车，在出料时反向旋转，在工作终结后切断与发动机的动力联接。

2.液压系统 将经取力器取出的发动机动力，转化为液压能(排量和压力)，水泥搅拌车视频，再经马达输出为机械能(转速和扭矩)，为搅拌筒转动提供动力。

3.减速机 将液压系统中马达输出的转速减速后，传给搅拌筒。

4.操纵机构

(1)控制搅拌筒旋转方向，使之在进料和运输过程中正向旋转，出料时反向旋转。

(2)控制搅拌筒的转速。

搅拌车工作完毕，应把搅拌筒内部和车身清洗干净，不能使剩余的混凝土留在筒内。

搅拌车在水泵工作时，搅拌车水泥，禁止空转，连续使用时不要超过15分钟。

混凝土搅拌车水箱的水量要经常保持装满，以备急用，冬季停机后，应将水箱、水泵、水管、搅拌筒内的水放净，并停放在朝阳、不积水的地方，以免冻坏机械。

混凝土搅拌车行驶中应检查、修理搅拌车液压传动部分时，应使发动机和液压泵在没有压力的情况下进行。

轮胎是混凝土搅拌车的基本的组成部分，东风水泥搅拌车，承载着全车的重量，所以磨损量较大。轮胎出现这些情况表明该换新的了。

轮胎侧壁裂纹

轮胎上存在的问题并不是全部集中在胎面上，轮胎侧壁也会出现一些毛病。通过观察查找轮胎侧壁上那些肉眼直接可见的裂痕和切口。这些细小的沟槽预示着轮胎上未来可能出现的漏气裂缝，甚至引发轮胎的爆裂。所以在混凝土搅拌车轮胎侧壁裂纹比较严重时，建议考虑更换轮胎。

东风水泥搅拌车-良泽工贸东风单桥搅拌车-

信阳水泥搅拌车由十堰良泽工贸有限公司提供。十堰良泽工贸有限公司（www.sysnjb.com）是湖北十堰，交通运输产品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在良泽工贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创良泽工贸更加美好的未来。