

自上料搅拌车 良泽工贸 南充搅拌车

产品名称	自上料搅拌车 良泽工贸 南充搅拌车
公司名称	十堰良泽工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省十堰市白浪汽配广场20栋26号
联系电话	18671907100

产品详情

- 1.混凝土搅拌车启动之前，应把搅拌筒操作手柄放在“停止”位置。
- 2.启动小型混凝土搅拌车的发动机后，应使搅拌筒在低速下转动10分钟左右，使液压油温升到20 以上后方可工作。
- 3.混凝土搅拌车在露天停放时，装料前应将搅拌筒反转，将积水和杂物排出，以保证混凝土的质量。
- 4.小型混凝土搅拌车在运输混凝土时，要保证滑斗放置牢固，防止因松动造成摆动，在行进中影响行人或影响其它车正常运行。

温度过热

一般出现在搅拌车的发动机、变速器、驱动桥主减速器、差速器及制动器等总成上。

搅拌车发动机过热，多为冷却系统有问题，缺冷却液或泵不工作；

变速器和驱动桥过热，水泥搅拌车，多为缺润滑油所致；

制动器过热，南充搅拌车，多为制动蹄片不回位引起的。

以上现象有的可以通过仪表盘的报警灯反映出来，搅拌车，需要驾驶员平时多观察，也可以用手测试外表温度。

搅拌车发动机在正常工作过程中，排出的尾气中的成分是二氧化碳和水蒸气，假如车辆的尾气中含有未完全燃烧的碳颗粒、碳氢化物、CO和大量的水蒸气，这时尾气的颜色可能变黑或变白，和平时不一样。这样的情况也要引起注意，及时查看问题根源。

燃油和润滑油消耗过量，表明搅拌车技术状况已恶化并已经产生了故障。

搅拌车渗漏是指水泥搅拌车的燃油、制动液（或压缩空气）、润滑油（齿轮油）以及动力转向系油液等的渗漏现象。仔细观察就能发现。