

上料机有什么用？上料机厂家直销 上料机

产品名称	上料机有什么用？上料机厂家直销 上料机
公司名称	郑州宏尚机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市荥阳市广武镇董庄村董村222号
联系电话	15039091591

产品详情

饲料粉碎机如何正确添加齿轮油

饲料粉碎机如何正确添加齿轮油

1.饲料粉碎机加油并不是越多越好：一台设备在设计时就严格规定了它的加油量，操作人员应根据说明书和日常观察到的油标、视镜等加补润滑油。如果加的油多了，反而起到一定的副作用。

2.并不是任何润滑油都适合饲料颗粒机使用:一台颗粒机设备在设计时，设计者根据颗粒机机理规定了该颗粒机设备所使用的润滑油，而不是所有的润滑油都能起到润滑作用。为了使设备在不同的环境下得到合理的润滑，润滑油内必须加入一定量的添加剂，各种润滑油所加的添加剂各不相同，表现出的性能也各异，因此要根据设备情况及使用环境选择合适的润滑剂，才能起到良好的润滑效果。

3.切记不可废油直接利用：饲料粉碎机更换的废油，进行油质分析之后，采取相应的措施有些是可以再利用的。但是这里一定要注意不要废油直接再加入，那样会加大对颗粒机的损害，如果在再利用颗粒机的废油可以对于油中进水的润滑油，可以通过油水分离机脱水；对于润滑油中的机械杂质和油泥等，通过过滤机可以去除。

饲料搅拌机的安装及使用过程简析

饲料搅拌机安装及使用步骤：

1、饲料搅拌机的选型。在选择粉碎机和混合机时要注意选择功率接近的两款机械，且粉碎机的功率不得高于混合机的功率，以免生产的中间物料较多而堵塞后续设备，引起后续设备的损坏。两款机械的额定电压必须相同。

2、饲料搅拌机机组的固定。在选择好合适的粉碎机和混合机机型后进行机组的安装，安装时应注意将粉碎机底座与混合机底座安放在同一水平高度，否则在正常工作时容易造成机组的震动。

- 3、使用绝缘线。安装机械的电路绝缘性要好，尤其是裸线在外面的电线。要将控制机械的电源和开关等安放在容易控制的地方，便于机械的操作。
- 4、饲料搅拌机每次使用前先检查各个部件的张紧情况，确保关键部位的螺丝松紧度合适。
- 5、每次开机时要先启动饲料混合机，然后再启动粉碎机，开机后要先进行空转实验，上料机有什么用？，待确保机组运转稳定后再进行投料。

通常情况下，饲料粉碎机的检修主要有三个方面的工作。

筛网的修理和更换

筛网是由薄钢板或铁皮冲孔制成。当筛网出现磨损或被异物击穿时，若损坏面积不大，可用铆补或锡焊的方法修复；若大面积损坏，应更换新筛。安装筛网时，应使筛孔带毛刺的一面朝里，光面朝外，大型上料机，筛片和筛架要贴合严密。环筛筛片在安装时，其搭接里层茬口应顺着旋转方向，以防物料在搭接处卡住。

轴承的润滑与更换

粉碎机每工作300小时后，应清洗轴承。若轴承为机油润滑，加新机油时以充满轴承座空隙1/3为宜，最多不超过1/2，作业前只需将常盖式油杯盖旋紧少许即可。当粉碎机轴承严重磨损或损坏，应及时更换，并注意加强润滑；使用圆锥滚子轴承的，应注意检查轴承轴向间隔，使其保持为0.2-0.4毫米，如有不适，可通过增减轴承盖处纸垫来调整。

齿爪与锤片的更换

粉碎部件中，粉碎齿爪及锤片是饲料粉碎机中的易损件，也是影响粉碎质量及生产率的主要部件，粉碎齿爪及锤片磨损后都应及时更换。齿爪式粉碎机更换齿爪时，应先将圆盘拉出。拉出前，先要开圆盘背面的圆螺母锁片，用钩形扳手拧下圆螺母，再用专用拉子将圆盘拉出。为保证转子运转平衡，小型上料机，换齿时应注意成套更换，换后应做静平衡试验，上料机，以使粉碎机工作稳定。齿爪装配时一定要将螺母拧紧，并注意不要漏装弹簧垫圈。换齿时应选用合格件，单个齿爪的重量差应不大于1.0-1.5克。

上料机有什么用？-上料机厂家直销(在线咨询)-上料机由郑州宏尚机械设备有限公司提供。郑州宏尚机械设备有限公司（www.baidu.com）是一家从事“颗粒机，粉碎机，铡草揉丝机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏尚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宏尚机械在畜牧、养殖设备及用具中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！