

混凝土搅拌运输车 良泽工贸 水泥混凝土搅拌运输车

产品名称	混凝土搅拌运输车 良泽工贸 水泥混凝土搅拌运输车
公司名称	十堰良泽工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省十堰市白浪汽配广场20栋26号
联系电话	18671907100

产品详情

混凝土搅拌车长期在复杂工况下工作，所以ABS装置对搅拌车非常重要，是搅拌车必须装配的装置。在长期的使用过程中，ABS可能发生故障。出现了ABS故障，必须尽快查明并检修，避免安全隐患。

- 一、检查混凝土搅拌车的驻车制动是否完全释放。
- 二、检查制动储液罐液面是否符合说明书的规定。
- 三、检查所有的制动管路有无损坏变形和泄漏迹象。
- 四、检查防抱死系统的所有熔断丝是否完好，导线是否破损，插座是否牢固。
- 五、检查蓄电池容量和电压是否符合规定，正负极导线的连接是否可靠。
- 六、检查防抱死系统、ECU插接器连接是否牢靠。
- 七、检查电路连接处是否腐蚀、损坏、松脱或接触不良，ABS的各搭铁线搭铁是否可靠。
- 八、检查轮胎是否符合要求。
- 九、检查混凝土搅拌车的车轮转动有无阻滞，轮毂轴承间隙是否正常。

清洗系统。清洗系统主要是用来清洗搅拌筒，也方便接下来其他材料的运输。散热系统。散热系统则是利用高温循环，使液压泵发生液压，以免造成损坏和工作失常。由此看来，每一个系统都是组成车子的重要部分，缺一不可，而正是如此，才让水泥搅拌车能够更好的运行。有搅拌车需求的朋友可以联系我们，我们的搅拌车价格实惠，混凝土搅拌运输车报价，欢迎大家来电咨询。

搅拌车是一种特殊车辆，并不是所有会开车的司机都会开搅拌车，如果操作不当会引起翻车、液压泵、马达、减速机过快磨损甚至出现严重后果。所以应该如下应对：1. 启动搅拌车之前，应把搅拌筒操作手柄放在“停止”位置。2. 搅拌车启动发动机后，应使搅拌筒在低速下转动10分钟左右，混凝土搅拌运输车，使液压油温升到20 以上后方可工作。3. 搅拌车在露天停放时，装料前应将搅拌筒反转，将积水和杂物排出，以保证混凝土的质量。4. 搅拌车在运输混凝土时，要保证滑斗放置牢固，防止因松动造成摆动，混凝土搅拌运输车，在行进中影响其它车辆正常运行。5. 搅拌车装运搅拌好的混凝土时，搅拌筒转速为2-10转/分，在运输过程中，平坦路面上搅拌筒转速保证在2-3转/分，行驶在侧倾坡度大于50的路面，水泥混凝土搅拌运输车，或左右晃动较大的路面时，应停止搅拌旋转，待路况好转后再恢复搅拌旋转。6. 混凝土搅拌车运送混凝土的时间不能超过搅拌站规定的时间。运送混凝土途中，搅拌筒不得长时间停转，以防混凝土产生离析现象。司机应时常观察混凝土情况，发现异常及时通报调度室，申请做出处理。7. 搅拌车车内装有混凝土时，在现场停滞时间不得超过1小时，如超时应立即要求现场负责人给予及时处理。8. 搅拌车运送混凝土塌落度不得低于8cm。从混凝土入罐到排出，气温高时不得超过2小时必须排出，阴雨天气温度低时，不得超过2.5小时。混凝土搅拌运输车-良泽工贸-水泥混凝土搅拌运输车由十堰良泽工贸有限公司提供。十堰良泽工贸有限公司（www.sysnjbc.com）实力雄厚，信誉可靠，在湖北十堰的其他专用汽车等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领良泽工贸和您携手步入辉煌，共创美好未来！