

xld2摆线针轮减速机生产厂家 凯源传动

产品名称	xld2摆线针轮减速机生产厂家 凯源传动
公司名称	吴桥凯源传动设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县
联系电话	15231771999

产品详情

摆线针轮减速机使用须知：

1.法兰式立装摆线针轮减速机在安装时，输出轴垂直向下。如需要采用除脚板式卧装和法兰式立装以外的其他特殊安装形式，必须采取相应的润滑和密封措施来保证减速机润滑充足和防止漏油。采用油脂润滑的摆线针轮减速机安装角度自由。

2.减速机安装时，可用垫块进行调整，垫块在高度方向不超过三块，也可用楔铁进行调整，但减速校准后必须换入平垫块。在冲击、振动较大或起动频繁的使用场合，机座与基础除用底脚螺栓进行联接之外，还需要用定位销（自备）进行加固。

介绍一下我们摆线针轮减速机使用条件：

线针轮减速机在各个行业和领域被广泛的使用，xld2摆线针轮减速机原理，受到广大用户的普遍欢迎，xld2摆线针轮减速机型号，下面我们就来介绍一下摆线针轮减速机的使用条件：

1.卧式安装摆线针轮减速机的工作位置均为水平位置。在安装时较大的水平倾斜角一般小于 15° 。在超过 15° 时应采用其他措施保证润滑充足和防止漏油。

2.摆线针轮减速机的输出轴不能受较大的轴向力和径向力，在有较大轴向力和径向力时须采取其他措施

摆线针轮减速机的润滑：

1.摆线针轮减速机加油时可旋开机座上部的通气帽即可加油。放油时旋开机座下部的放油塞，东沙群岛摆线针轮减速机，即可放出污油。该减速机出厂时内部无润滑油。出厂的减速机已加润滑油脂，每六个月更换一次。

2.第1次加油运转100小时应更换新油，以后再连续工作，每半年更换一次，如果工作条件恶劣可适当缩短换油时间，实践证明减速机的经常清洗和换油对于延长减速机的使用寿命有着重要作用。在使用过程中应经常补充润滑油。

xld2摆线针轮减速机生产厂家-凯源传动(推荐商家)由吴桥凯源传动设备厂提供。吴桥凯源传动设备厂(www.kyjsjx.cn/) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！