

# 混凝土搅拌输送泵车 鼎望机械厂 江苏混凝土输送泵

产品名称	混凝土搅拌输送泵车 鼎望机械厂 江苏混凝土输送泵
公司名称	任县鼎望机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县天口镇王家庄村
联系电话	13131910597

## 产品详情

鼎望机械为您介绍根据施工场地特点及混凝土浇筑方案进行配管

任县鼎望机械厂为您介绍：

应根据施工场地特点及混凝土浇筑方案进行配管，配管设计时要校核管路的水平换算距离是否与混凝土泵的泵送距离相适应。配管时应尽可能缩短管线长度，少用弯管和软管。输送管的铺设应便于管道清洗、故障排除和拆装维修。当新管和旧管混用时，江苏混凝土输送泵，应将新管布置在泵送压力较大处。配管过程中应绘制布管简图，列出各种管件、管卡、弯管和软管等的规格和数量，并提供清单。

鼎望机械为您介绍混凝土输送泵自动润滑系统

任县鼎望机械厂为您介绍：

自动润滑系统结合了双线润滑系统和递进式润滑系统的优点，小型混凝土输送泵型号，能分别以润滑脂和液压油进行润滑，混凝土输送泵功率，由手动润滑泵、干油过滤器、单向四通阀、递进式分配阀、双线润滑中心和管道组成，自动润滑系统可对以下各润滑点进行润滑:搅拌轴承、S管大小轴承、输送缸内的混凝土活塞。干油过滤器对润滑脂进行过滤，防止杂质进入递进式分配器和各润滑点。

任县鼎望机械厂为您介绍：

- 1.启动混凝土输送泵，先空运转一段时间。如果当时的气温较低，空运转的时间应较长，要求液压油的温度升至15 以上才能泵送。
- 2.向混凝土输送泵料斗加入一定量的清水，以湿润料斗、分配阀及输送管道。
- 3.向混凝土输送泵料斗加入一定量的水泥砂浆，混凝土搅拌输送泵车，使整个混凝土输送管道得到润滑。
- 4.水泥砂浆注入混凝土输送料斗后，应使搅拌轴反转几周，让料斗两侧壁得到砂浆的充分润滑，然后再使搅拌轴正转，把砂浆经料斗喉部喂入分配阀箱体内。
- 5.开启混凝土输送泵时不要把料斗内的砂浆全部泵送出去，砂浆应保留在料斗搅拌轴水平线以上水平、待混凝土运到并加入料斗后再一起泵送。

混凝土搅拌输送泵车-鼎望机械厂(在线咨询)-江苏混凝土输送泵由任县鼎望机械厂提供。任县鼎望机械厂(www.15130098530.com)是从事“混凝土输送泵，砂浆喷涂机，腻子机，石膏机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。