

混凝土输送泵厂家 鼎望机械厂 混凝土输送泵

产品名称	混凝土输送泵厂家 鼎望机械厂 混凝土输送泵
公司名称	任县鼎望机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县天口镇王家庄村
联系电话	13131910597

产品详情

鼎望机械为您介绍混凝土输送泵工作完毕后需清洗输送管道

任县鼎望机械厂为您介绍：

混凝土输送泵泵送工作完毕之后，需要立即清洗输送管道，运转3-4个冲程，排除残余混凝土，拆出锥管，用铲子，扒出棒等辅助工具清理料斗内的残余混凝土，打开卸料门，用水冲洗料斗内外，等清除干净后，关闭卸料门。料斗内注满水，运转3-4个冲程，混凝土输送泵，将残余混凝土随水泵出机外，水排完毕，空运转10分钟，将各润滑点注入润滑脂，停机，关闭电源。

鼎望机械为您介绍混凝土输送泵润滑系统工作原理

任县鼎望机械厂为您介绍：

双线润滑中心的工作原理是建立在两条管路上的压力交替作用的基础上，双线润滑中心的交替压力油来源于泵送系统中主油缸换向的信号压力油，混凝土输送泵厂家，这样不仅满足使用要求，而且还准确地对输送缸内混凝土活塞进行润滑；同时可调整分配阀中的柱塞为移量，从而地控制润滑油量。递进式分配器为整体式精密元件，混凝土输送泵车型号，它的作用是把压力润滑油定量地分配到各个润滑点上。单向四通阀的作用是保证润滑脂不通过润滑中心进入液压系统。

任县鼎望机械厂为您介绍：

混凝土输送泵是当前倍受广大施工方欢迎的一种混凝土运输工具，它能极大地提高混凝土的输送效率。很多施工单位为了保障混凝土输送泵正常施工，延长其使用寿命保障，混凝土输送泵型号，在使用一段时间后都会对其进行检查维护，那么究竟如何检查维护混凝土输送泵呢？

电气设备的检查维护：混凝土输送泵电气设备的检查维护通常包含以下五个方面：1、检查电动机的电流、温升，确保其均在规定范围内。2、检查仪表、指示灯、各操作件确保其工作良好。3、按规定顺序操作，避免其带负荷启动。4、保持电气设备的清洁和干燥。5、保护电缆及遥控线不受损伤。

混凝土输送泵厂家-鼎望机械厂-混凝土输送泵由任县鼎望机械厂提供。任县鼎望机械厂（www.15130098530.com）位于河北省邢台市任县天口镇王家庄村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鼎望机械厂在机械加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鼎望机械厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鼎望机械厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。