

安徽鼎重空气能热水器 空气能热泵供暖 六安空气能热泵

产品名称	安徽鼎重空气能热水器 空气能热泵供暖 六安空气能热泵
公司名称	安徽鼎重暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区侨鸿国际商城
联系电话	18949554607

产品详情

热水器安装位置你清楚吗？

热水器安装位置：

封闭式阳台内，封闭阳台是个半开放空间，可以自主掌握；热水器安装在这个位置夏季可以当空调使用（适合于午休），冬季又是一个新风机置换空气，是个极佳的安装位置。东北地区有强烈愿望的客户则必须安装在这个位置。

次选1：室外露台，大房子房前屋后的露台也非常适合安装空气能，方便、安全。

次选2：空调机位，一般房屋都有空调机位，这个位置稍作改进也非常适合安装空气能，如果遇到比较窄的空调机位无法安装的。

次选3：墙外小的平台、梁柱，这些位置安装热水器，可能需要做些加固。

次选4：屋顶平台，原先安装太阳能的位置可以安装空气能，要注意冷热水管都要有，电源插座要有防水盒（购买暖洋洋品牌时可以要求赠送）。

次选5：卫生间、厨房，如果卫生间或厨房位置比较宽裕，也可以安装在这些地方，但必须注意布置排水设施。

尾选：挂墙安装，挂墙安装存在一定的危险性，客户尽量不要选择，理由是遇到震动有可能掉下来；如果客户执意要挂墙安装，

优选：同等条件厨房近距离优选，热水使用频率最高的是厨房，其次是公用洗手间，距离越近冷水越少；热水器一年下来，有50%的热水是被厨房使用的。

空气能热水器怎么用更省电？

1、空气能热水器温度设置有讲究

季节不一样气温不同，空气能热泵供暖，进水温度自然也不同。很多用户容易犯得错误之一：水温设置一成不变。那么，怎么才能既保证了用水量又做到节能呢？比如50℃，以保证热水的充足。水温根据季节气温来调整，一般来说，冬季可将热泵热水器的水温设定为55-60度，春天/秋天可设成50-55度，夏天则设定为45-50度。当然这也要根据实际情况来定。另外，商用空气能热水器智能控制设置水温不可过高，长时间过高会导致空气能热水器持续的工作，电费增加。

2、空气能热水器合理用电辅热

空气能热水器装了电辅热可以提高加热效率，低温环境下，辅助加热热水。一般情况下空气能热水器的热水速度完全能够满足用户的热水需要，并不需要电辅热。所以只需要在有需求时开启电辅加热即可。另外，即使开启了电辅热功能，机组和电辅同时工作，制热完成以后，机组就会自动停止工作，并开始自动保温，因此这时的空气能热水器就算插着电的状态，机器也没有运行，只是在保温。而当空气能热水器处于保温状态是不耗电的。

3、空气能热水器水箱不是越大越好

用户购买空气能热水器机组时，存在一个认知偏差，认为同等价格买到更大容量的水箱，不仅占了便宜，还不用担心热水不够用的问题。事实上，商用空气能热泵热水器，水箱越大、储水越多，制热时间也随之增加，从而导致耗电量的增加。每天加热多余的热水带来了不必要的电费开支。

空气能热水器的维护方法：

- 1.空气源热泵热水器是自动化程度较高的设备，使用时定期进行机组状态检查，空气能热泵采暖价格，若能对机组进行长期有效的维护与保养，机组的运行可靠性和使用寿命都会得到意想不到的提高。
- 2.空气源热泵热水器经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固，电气元件是否有动作异常，如有应及时维修和更换。
- 3.机外安装的水路过滤器应定期清洗，保证系统内水质清洁，以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。
- 4.机组周围请勿堆放杂物，以免堵塞进出风口，机组四周应保持清洁干燥，通风良好。
- 5.用户在使用和维护空气能热泵机组时应注意：机组内所有安全保护装置均在出厂前设定完毕，六安空气能热泵，切勿自行拆装或调整。
- 6.经常检查水系统的补水、水箱安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常，以免空气进入系统造成水循环量减少，从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。
- 7.经常检查机组的各个部件的工作情况，检查机内管路接头和充气阀门是否有油污，确保机组制冷剂无泄露。

安徽鼎重空气能热水器(图)-空气能热泵供暖-六安空气能热泵由安徽鼎重暖通设备有限公司提供。“空气能热水器,空气能热泵,工厂热水器”就选安徽鼎重暖通设备有限公司(www.tz1288.cn)，公司位于：芜湖

市镜湖区侨鸿国际商城1805室，多年来，鼎重空气能坚持为客户提供好的服务，联系人：龚经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鼎重空气能期待成为您的长期合作伙伴！