

厂家直销洒水车 湖南洒水车 吸粪车

产品名称	厂家直销洒水车 湖南洒水车 吸粪车
公司名称	程力专用汽车股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	随州市曾都区平原岗程力工业园
联系电话	13617225563

产品详情

吸污车的真空泵分水循环式真空泵和旋片式真空泵两种

水循环式真空泵的工作原理是叶轮被偏心的安装在泵体中，在泵体中装有适量的水作为工作液，当叶轮旋转时，泵体的水被叶轮抛向四周，由于离心力的作用，水形成了一个与泵腔形状相似的等厚度的封闭的水环，厂家直销洒水车，水环泵是依靠泵腔容积的变化来实现吸气，压缩和排气的，从而完成吸污车的抽吸和排卸作业；旋片式真空泵的工作原理是通过轴、芯套内的叶片偏心旋转，出密封罐内的空气，实质形成负压，利用大气压强与罐内压强之差完成吸污车的抽吸和排卸作业

吸粪车(Fecal suction truck)，主要应用到化粪池，污水沟和下水道等环境下清理清洁工作的专用车辆，与洒水车，垃圾车，并称为三大环卫车型.长期以来受到国家相关扶持政策的帮助和关怀，该类车辆不需交纳购置税

化粪池清理转运，城市管道清理疏通，工厂沼液沼渣清理。吸粪车的组成：油水分离器，水气分离器，湖南洒水车，专用真空吸粪泵，容积压力表，管网系统，吸物导管，洒水车公司，自流阀，真空罐体，连通器（视粪窗），全自动防溢阀。防止下水道堵塞。

更换洒水车自动变速器油液有下列几种方法：

- 1.举升洒水车，拆卸发动机下护板固定螺栓，取下发动机下护板。
- 2.将合适的接油容器放在自动变速器下面。
- 3.拆卸放油螺塞，将油液全部放出。
- 4.使用新衬垫安装放油螺塞，按规定力矩拧紧。
- 5.移走接油容器，洒水车生产厂家，并放下车辆。

6.取出自动变速器油标尺，将变速器油加注漏斗固定在自动变速器油标尺管上，加注规定容量的自动变速器油。

7.起动发动机并怠速运转1-2min.

厂家直销洒水车-湖南洒水车-吸粪车(查看)由程力专用汽车股份有限公司提供。程力专用汽车股份有限公司(www.clzq0.com/) 为客户提供“专用汽车，洒水车，吸污车，吸粪车，污水处理车”等业务，公司拥有“专用汽车，洒水车，吸污车，吸粪车，污水处理车”等品牌。专注于其他专用汽车等行业，在湖北随州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：汪金松。