

# 开封养护箱 水泥标准养护箱 豪鑫机械

产品名称	开封养护箱 水泥标准养护箱 豪鑫机械
公司名称	郑州豪鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市冯湾工业园
联系电话	15136411888

## 产品详情

### 养护箱

豪鑫恒温恒湿设备养护箱的原理，由加温系统软件和制冷系统造成提温和降热，用温度控制仪开展管控。1、当温度小于（柜内温度）20℃时，控温仪汽车继电器刚开始工作，柜内温度20℃时，电热水器终止提温，维持柜内20℃控温，当柜内温度高过20℃时，制冷系统刚开始工作，柜内温度小于20℃时，制冷系统终止工作，维持柜内 $20 \pm 1$ ℃，那样不断持续工作，做到混凝土试体保养工作。2、控湿操纵选用超音波加湿加湿，专用型控湿仪操纵，当柜内湿度达不上需要湿度时，加湿器全自动向柜内加湿，做到全自动终止，以保柜内湿度稳定在90%。四、YH-40B规范恒温恒湿设备养护箱使用说明实际操作应用：1、取下加湿器，开封养护箱，拿到上方储水箱向加湿器加满水（矿泉水）再放入基座。2、开启壳体侧门，把加湿器安装在垫板上用上加湿机接头并和柜内进气歧管接上，插上电源线插头。3、接入开关电源，开启电源总开关，开展温度设定，按压控制板上温度，设置拨码，使谓之操纵温度（即20℃）。湿度设置，把湿度设置为操纵湿度90%，随后再开启全部自动开关，就能自动控制系统。4、壳体到位置止不动24钟头后，接上电线调整好水准，向储水箱里加清洗水，水位线超出发热管。

### 恒温恒湿养护箱型号养护箱

养护箱恒温恒湿养护箱具备自动式操纵作用，双数显表显示信息温、环境湿度，超音波增湿器，内胆选用进口不锈钢制做。性能参数:1.内胆规格：700×550×1100（mm）2.容量：砵150×150试件20组3.控温范畴：0—50℃ 可调精度： $20 \pm 1$ ℃ 4.恒湿范畴：95%可调5.制冷压缩机输出功率：165W6.加热器：600W7.加湿器：15W8.进水电磁阀：12W9.净重：150KgYH-60b型恒温恒湿养护箱恒温恒湿养护箱具备自动式操纵作用，双数显表显示信息，超音波增湿器，恒温恒湿养护箱，内胆全不锈钢加工。性能参数：1.内胆规格：920\*650\*1100（mm）容积：砵150\*150试件40组3.控温范畴：0—50℃ 可调精度： $20 \pm 1$ ℃ 4.恒湿范畴：95%可调5.制冷压缩机输出功率：175瓦6.电加热器：600瓦7.加湿器：15瓦8.净重量：200Kg

养护箱 H-40b型规范混凝土浇筑箱通常常见故障检修1、整个设备不工作：查验电源总开关，保

险管是不是毁坏。2、不制冷：查验仪表盘是不是显示信息制冷情况，查验制冷压缩机过流保护器，起动机是不是毁坏，制冷压缩机能一切正常运行而不制冷则将会是冷媒泄露。3、加湿器不加湿：查验加湿器内离心风机是不是工作，加湿器基座内水位线是不是过高，加湿器放置是不是歪斜过大，做雾化超声波换能器是不是整洁。4、箱里温度差大：查验离心风机是不是工作，制冷显示灯亮而离心风机不工作，则离心风机毁坏或保险管坏。5、有时候受外部电子信号冲击性，仪表盘出现数显式失灵，只需关掉电源总开关或拔掉电源线插头，水泥养护箱，再再次启动，即能一切正常工作。豪鑫养护箱的温度湿度操纵：由仪表盘后侧感温湿度摄像头测到箱内具体温度湿度，由仪表盘操纵升温，水泥标准养护箱，加湿、制冷过程。养护箱的工作控制面板的自动开关的应用：接入开关电源220V，指示灯亮，开启仪表盘开关调整温度设置键20，将制冷开关开启拨往上面，加温开关拨向下边，即关闭加热器，当工作温度小于19时，将加温开关拨向上边，制冷开关拨向下边，即关闭制冷设备，这时混凝土养护箱的显示灯标示加温和制冷变换全过程，加湿开关拨向上边，即超音波加湿设备刚开始工作，彻底受温度控制依全自动操纵加湿或控湿，当箱里环境湿度超过RH95%左右时，加湿器终止，当环境湿度不够时，全自动工作。

开封养护箱-水泥标准养护箱-豪鑫机械(优质商家)由郑州豪鑫机械设备有限公司提供。郑州豪鑫机械设备有限公司(www.hndfj.com)为客户提供“标准养护箱，标准养护室，片冰机，移动标准养护室，制冰机”等业务，公司拥有“豪鑫”等品牌。专注于专用仪器仪表等行业，在河南郑州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。