

吸粪车 解放吸污车 江西吸污车

产品名称	吸粪车 解放吸污车 江西吸污车
公司名称	程力专用汽车股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	随州市曾都区平原岗程力工业园
联系电话	13617225563

产品详情

洒水车空调不制热的原因有下列几种：

1.可能原因：冷却液温度过低；冷却液未达到规定量；冷却液未进行流畅循环；暖气铁芯堵塞，带调整不良，水泵工作不良，冷却液中混入空气，温度传感器工作不良；温度控制拉索调整不良；混气风门工作不良。

2.检查与排除：检查发动机；补充冷却液；冷却液未循环；清扫或更换暖气总成，调整水泵V带，修理或更换水泵，给冷却系统排气，更换温度传感器，调整温度控制拉索。

将吸粪胶管尽可能深得抽入粪液，保证管端在作业过程中始终距液面300mm以下。

(2).将四通阀手柄推至与地面垂直。

(3).将变速器挂入空挡，然后起动发动机，分离离合器，将取力器开关向后拉即挂档取力，真空泵开始运转。

(4)打开驾驶室内工具箱，解放吸污车，拉出讯响器开关，接通其电源。

(5)操作员应注意监视吸粪胶管进口附近情况，用适当的工具阻挡杂物，以免堵塞。

(6)操作员可通过后封头上部的观察镜，当液面达到观察镜中部时，应通知驾驶员，同事应迅速将吸粪胶管拉离地面或关闭四通阀。在正常情况下，讯响器此时会发出声光讯号，驾驶员接收到信号应减小油门，将取力器开关向前推卸脱档，江西吸污车，真空泵停止动转，按入讯响器开关，切断其电源。

(7)将加油箱直通旋塞旋柄板与进邮箱轴线平行即关闭。

(8)冲洗胶管后，将其放回走台箱，关好边门，并使吊杆朝向驾驶室上方。

(9)关闭防溢阀，使其手柄与路轴线垂直即可。

(10)将吸粪车驶离作业点。

一般的保洁公司、小型洗车店、家庭洗车工具等，这些清洗设备的压力就选用较小的，一般在100巴以下，几十巴就可以了。也就是说，不是在任何场合压力越大越好，东风清洗吸污车，而是要恰到好处，够用就好。

这样可以既节约能源，又保证清洗效率，提高劳动生产率。除了选用适当的压力，还要注意配备合适的高压喷枪，吸污车生产厂家，高压喷枪的类型也影响到清洗的效果和效率。

例如，要是清洗下水管道，就要选择旋转渐进式高压喷头，在高强压力推动下，可以提高对管道的清洗效果。如果是清洗汽车，就要选用扇形高压喷头，使喷射出来的高压水射流较为缓慢，防止伤害表面油

吸粪车(图)-解放吸污车-江西吸污车由程力专用汽车股份有限公司提供。程力专用汽车股份有限公司(www.clzq0.com/)为客户提供“专用汽车，洒水车，吸污车，吸粪车，污水处理车”等业务，公司拥有“专用汽车，洒水车，吸污车，吸粪车，污水处理车”等品牌。专注于其他专用汽车等行业，在湖北随州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：汪金松。