

鸡舍风机水帘 怀化鸡舍风机 润江温控设备

产品名称	鸡舍风机水帘 怀化鸡舍风机 润江温控设备
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

产品详情

与此同时，要根据鸡舍温度设定湿帘开启大小和开启时间，并设定与之相对应的通风级数，还要设定舍内静压参数。在使用纵向通风与湿帘期间，要保证鸡舍前后温差小于6℃，舍内温度均匀；鸡舍前部湿帘处的冷风不能直接吹向鸡群，避免鸡群冷应激；舍内静压必须在标准范围内，不能过大，以免损坏通风设备。鸡舍通风管理是否有效，鸡只是否舒服，不能只看温度计和温控器显示的温度，一定要根据鸡只的体感温度和鸡群表现来判断：即根据鸡群采食、饮水、鸣叫、精神状态等方面是否正常来了解鸡群的舒适程度。鸡群的体感温度与温度计所测量的温度是不同的，必须把鸡舍的温度与空气流动速度，鸡群的日龄、性别，怀化鸡舍风机，鸡舍环境条件等方面综合加以考虑。鸡舍风速越大，鸡只的体感温度越低，与温度计记录值的差距也就越大；而鸡只的年龄越小，风速造成的风也就越明显

鸡只背部的风速要求2~3m/s。鸡只背部的风速不能超过3m/s，如果超过3m/s，鸡只会出现不良症状。此外，Ac2000的设定要遵循一级风机保温，二级风机通风，三、四级风机减小温差的理念，鸡舍风机安装，合理设定温度，各级风机之间的温差不能过大，一般控制在2~3℃。进风口开启的大小要与风机匹配，目的就是使鸡舍通风均匀有效，舍内静压适当，鸡舍风机水帘，保证鸡舍风速。调整鸡舍内进风口大小的依据主要是舍内风速决定的，但进风口必须要对称开启，同时要安装导流板，并且导流板的角度要与屋顶的角度平行，目的是使进入鸡舍的新鲜空气到达鸡舍屋顶的中部，经充分混合后再均匀吹向鸡群，鸡舍风机推拉式，避免直吹鸡群。

6.如果空气不能在舍内均匀流动，鸡只将聚集在舍内较为舒适的地区。

7.确保鸡舍内风机通风量足够，所有风机清洁工作正常。

8.检查鸡舍两侧不应有漏风处，使用帘布的鸡舍，帘布应严密闭合，不得允许有空气进入或松垂部位的存在。

9.定期测量鸡舍中空气流速，在鸡舍中央，鸡只上方的空气流速至少不低于1.67米/秒。

鸡舍风机水帘-怀化鸡舍风机-润江温控设备由青州市开发区润江温控设备厂提供。青州市开发区润江温控设备厂（www.qzrjwk.com）位于山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前润江温控设备在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。润江温控设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。润江温控设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。