

北京电动门厂家 四季青电动伸缩门更换

产品名称	北京电动门厂家 四季青电动伸缩门更换
公司名称	北京雅各方舟自动门科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京至北京周边快速上门
联系电话	13522997185

产品详情

北京电动门厂家 电动感应门安装厂家 昌平安装电动门回龙观遥控电动门阳坊智能电动门 八字电动开门机 地滚电动开门机 直臂式开门机销售安装公司服务范围:(丰台区)(朝阳区)(石景山区)(通州区)(大兴区)(海淀区)(西城区)(东城区)(崇文区)(宣武区)(昌平区)(怀柔区)(房山区)(顺义区)(良乡区)(密云区)(延庆区)(平谷区)(门头沟区)及北京周边销售安装公司安装电动门 智能电动门安装 电动开门机安装 安装电动遥控门 遥控智能开门机 别墅开门机安装, 门头沟东城区安装电动门。我们选择电动门安装的时候, 了解一些安装的技巧, 学会判别门装安装中的一些问题。电动门厂家运行时经常会有这样或那样的缺陷, 而且通常难以消除, 但如果您确实要自己安装的话, 请严格遵照以下条款进行。一、电动门公司工程施工说明 安装施工前应先到施工现场了解现场状况是否符合施工要求。例如: 电源必需送到位, 地面是否平整, 一切合乎施工条件方可开始施工。

测量门洞尺寸, 与甲方商量制作要求, 然后按要求制作施工图纸, 交甲方认可。

按图纸制作框架、门扇(其中包括骨架、不锈钢、玻璃等)甲方制作除外。

等一切前期工程完成后即可进行安装施工。二、开始安装门机 墙壁安装, 安装前必须将墙面整平, 以免不平造成轨道弯曲与产生噪音。导轨安装面平整度应小于1.5MM墙体安装可用膨胀螺丝将导轨打孔固定。槽钢与角铁架安装时可直接用平头螺丝或自功螺丝固定, 间隔可与上相同。

安装轨道前, 先用透明水管充满水之(管中不可有)测定导轨两端及中间水平度, 地面以*高点为准。

将导轨螺丝孔打好, 再将导轨两端各暂时用一支螺丝固定在墙面或钢结构上, 再次校正水平后确认准确再增加固定。提醒注意: 导轨以门体上升一般以25MM为准确。(根据机型而定)

传感器应先装外面一点, 一般装在门洞正中央之上方, 高度根据现场情况而定。接线先参考说明书。安装电动部件前先将导轨清理干净, 再将马达、电盘、尾轮、变压器分别装在轨道固定槽内, 把它移到适当位置, 安装定位凝聚固定螺丝。三、安装门扇 将活动门体, 当门体装上后测量活动门体与固定门体之间上下是否相等, 然后将门推至与固定门对齐再上好皮带与止动板。

调整检查。以上步骤全部完成, 电动门安装作业就大致完工, 如未达到理想, 可再依需要调整。四、测试控制器可依需要调整, 但调整时要注意机器非常灵敏, 轻轻按下即可(具体调整依照电盘上的说明) 如果测试一切正常, 封上机箱外盖, 装上内感应器就大功告成了。

电动门投入使用后, 在初期, 会有一个阶段的磨合, 来修正运行产生的误差。极个别的客户在电动门运行一段时间后, 会更换门扇来给人耳目一新的感觉, 要留意的一点是: 要严格限制门扇的重量, 不能超过电动门机的额定负重

