

## xwd6摆线针轮减速机型号 凯源传动

产品名称	xwd6摆线针轮减速机型号 凯源传动
公司名称	吴桥凯源传动设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县
联系电话	15231771999

## 产品详情

为大家介绍一种快捷的摆线针轮减速机拆卸方法供参考：

首先根据所要检修的减速机偏心套上的轴承型号，加工一个开式垫圈（该垫圈就可作为该型号减速机今后检修拆卸的专用工具）。

垫圈的加工规格为：内径略大于轴承珠架的外径D2，xwd6摆线针轮减速机直销商，垫圈外径则大于轴承珠粒的外径（约10mm）D1，而厚度则大于轴承内套的侧边的厚度，然后均分成两个半环。

摆线针轮减速机使用须知：

1.当采用联轴器把摆线针轮减速机与相配套的机械联接时，推荐用弹性联轴器。减速机与想配套机械用联轴器联接时，xwd6摆线针轮减速机型号，两者轴心线的同心度不得超过联轴器所允许的范围。当摆线针轮减速机与齿轮、链轮相联接时，必须保证两者轴心线的平行度。

2.当使用链轮来进行传动时，不要把齿链放得过松，否则在起动时会产生冲击力。当把联轴器、齿轮、链轮等联接件联接摆线针轮减速机的输出轴时，不得采用直接锤击的方法，应利用轴伸端螺孔旋入螺栓，通过压板压入。安装后的减速机，正式使用前必须进行试运转。在空载运转正常的情况下，再逐渐加载运转。

## 摆线针轮减速机注意事项：

我们在生活中经常可以使用到我们的摆线针轮减速机，该产品给我们带来了不少的帮助，下面我们就来详细介绍摆线针轮减速机的注意事项：

1.摆线针轮减速机蜗轮轴不能作输入轴使用。可能机子出厂不加油，使用时必须加足机械油才可运转。

2.配套电机（即功率）不能超过标牌规定的数值。如用户要改变入轴方向，可拆卸下轴二端盖，xld9摆线针轮减速机供应商，取出蜗杆轴，聊城摆线针轮减速机，调节180。装入即可。按装时不可硬敲，可慢慢传动二轴，使之啮合。

xwd6摆线针轮减速机型号-凯源传动(推荐商家)由吴桥凯源传动设备厂提供。吴桥凯源传动设备厂（[www.wqkaiyuan.com](http://www.wqkaiyuan.com)）为客户提供“摆线针轮减速机,包络蜗杆减速机,涡轮丝杆升降机,”等业务，公司拥有“电炉减速机,摆线针轮减速机”等品牌。专注于减速机、变速机等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。